



Bedienungsanleitung
Operating instructions
Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de manejo
Bruksanvisning

Dual
HS 130

Sehr geehrter Kunde,
bitte lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres
neuen Gerätes diese Anleitung sorgfältig durch.
Sie bewahren sich dadurch vor Schäden, die durch
falschen Anschluß oder unsachgemäße Bedienung
entstehen können.
Klappen Sie bitte diese Seite hierzu nach außen.

Geachte gebruiker,
Wilt u voordat u het apparaat in bedrijf stelt eerst
deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door lezen.
Hiarmee voorkomt U schade aan het apparaat
door onjuiste bediening of door onjuiste aansluiting.

Sluit hiervoor de pagina naar buiten.

Dear customer!

Please read these instructions carefully before
you start using your Dual so that you will not
encounter any problems resulting from faulty
connections or handling.

Move this page outward.

Distinguido cliente,

Lea, por favor, estas instrucciones detenidamente
antes de realizar cualquier operación en su aparato.
Con ello evitará posibles daños producidos por
conexiones indebidas o por manejos impropios.
Abra Vd. la página 2.

Cher client,

veuillez lire soigneusement cette notice avant la
première mise en service de votre nouveau Dual
afin d'éviter des dommages qui pourraient résulter
d'un mauvais branchement ou d'une manipulation
erronée.

Veuillez bien déplier cette page vers l'extérieur.

Ärade kund!

Läs först omsorgsfullt igenom denna vägledning,
innan ni startar Er nya apparat. På detta sätt skyddar ni Er från skador som kan uppkomma genom
felaktigt anslutning eller icke fackmässig drift.
Fäll ut sidan härintill!

Dual
HS 130



Die Bedienung

- (1) Regulierschraube für Drehzahlfeineinstellung
- (2) Drehknopf für Tonhöhenabstimmung
- (3) Plattensift für Einzelspiel
- (4) Tonarmgriff/Tonabnehmerkopfverriegelung
- (5) Tonabnehmerkopf (Systemträger)
- (6) Transportsicherungsschraube
- (7) Einstellschraube für Tonarmlift
- (8) Einstellung für Tonabnehmer-Auflagekraft
- (9) Tonarm-Balancengewicht
- (10) Drehknopf für Antiskating-Einrichtung
- (11) Tonarmlift
- (12) Tonarmstütze mit Verriegelung
- (13) Justierschraube für Tonarmstützpunkt
- (14) Einstellung der Plattenteiler-Drehzahl
- (15) Steuertaste für start und stop
- (16) Kontroll-Lampe
- (17) Netzschalter
- (18) Kopfhörer-Anschlußbuchse
- (19) Betriebsarten- (Mode-) Schalter
- (20) Balance-Regler
- (21) Höhen-Regler
- (22) Bass-Regler
- (23) Lautstärke-Regler Stereo/Mono-Schalter
- (24) Eingangswahlschalter
- (25) Abwurfskule AS 12 für 17 cm-Schallplatten (Sonderzubehör)
- (26) Zentriersäule für 17 cm-Schallplatten
- (27) Wechselkassette AW 3

Controls

- (1) Pitch control adjustment screw
- (2) Pitch control (speed fine adjustment)
- (3) Single play spindle
- (4) Tonearm lift and cartridge holder lock
- (5) Pick-up head (cartridge holder)
- (6) Transport locking screw
- (7) Cueing height adjustment screw
- (8) Stylus force adjustment
- (9) Tonearm counter balance
- (10) Anti-skating force adjustment
- (11) Cue control
- (12) Tonearm rest with tonearm lock
- (13) Adjustment screw for tonearm indexing
- (14) Speed and record size selector
- (15) Start/stop operating switch
- (16) Pilot light
- (17) Power switch
- (18) Headphone connection jack (1/4" coaxial)
- (19) Quadra/stereo switch
- (20) Balance control
- (21) Treble control
- (22) Bass control
- (23) Volume control with stereo/mono switch
- (24) Input selector switch
- (25) AS 12 automatic spindle for 7" records (special accessory)
- (26) 7" centering disc
- (27) AW 3 changing spindle



HS 130

L'utilisation	Bediening	Manejo	Drift
(1) Vis de réglage fin de la vitesse	(1) Toentalen fijn-instelling	(1) Tornillo de ajuste fino del número de revoluciones	(1) Reglenskruv för fininställning av vartalsf
(2) Bouton de réglage de la hauteur du son	(2) Instelechoef voor toentalregeling	(2) Control de altura tonal	(2) Vridknapp för tonhöjdsavstämning
(3) Petit axe	(3) Plattenstift voor normaal bedrijf	(3) Eje corto	(3) Skivstift för enkelspel
(4) Poignée du bras/verrouillage de la cellule	(4) Toonarmgreep/vergrendeling elementhouder	(4) Asidero del brazo bloqueo fonocaptor	(4) Tonarmgrepp/Pick-up spär
(5) Cellule (porte-cellule)	(5) Toonkop	(5) Portosistemas con sistema fonocaptor	(5) Monteringsbrygga med pick-up
(6) Vis de sécurité pour le transport	(6) Transportbeveiligingschoef	(6) Tornillo de seguridad para el transporte	(6) Transportsäkringskruv
(7) Vis de réglage du lift du bras	(7) Lifthoogte instelechoef	(7) Tornillo de ajuste para altura del dispositivo de elevación/descenso	(7) Inställingskruv för tonarmlyft
(8) Anneau de réglage de la force d'appui verticale	(8) Naalddruk instelling	(8) Ajuste de la fuerza de apoyo	(8) Inställning för pick-up tryck
(9) Contre-poids	(9) Contragewicht	(9) Peso compensador del brazo fonocaptor	(9) Tonarmutjämningsvikt
(10) Bouton de réglage antiskating	(10) Instelling anti-skating	(10) Ajuste de la compensación del empuje lateral	(10) Vridknapp för antiskatinginriktning
(11) Lift du bras	(11) Toonarmlift	(11) Dispositivo de elevación/descenso del brazo	(11) Tonarmlyft
(12) Support du bras avec verrouillage du bras	(12) Toonarmsteun met vergrendeling	(12) Soporte del brazo fonocaptor con dispositivo de bloqueo	(12) Tonarmstödd med spär
(13) Vis de réglage du point de pose du bras	(13) Instelechoef toonarm-opzetspunt	(13) Tornillo de ajuste para punto de descenso del brazo	(13) Justerskruv för tonarmspänningspunkt
(14) Réglage de la vitesse de plateau	(14) Stuurtoets voor start en stop	(14) Ajuste del número de revoluciones y diámetro de los discos	(14) Inställning av skivtallrikens varvtal. Kontroll.
(15) Touche de commande start et stop	(15) Controle verlichting	(15) Tieda de mando "Start" y "Stop"	(15) Startspak för automatiskt start och stopp
(16) Lampe de contrôle	(16) Netschakelaar	(16) Lámpara de control	(16) Kontroll-Lampe
(17) Prise pour casque d'écoute	(17) Hoofdtelefoon aansluiting (1/4 inch coaxial)	(17) Interruptor de conexión a la red	(17) Hörlinje
(18) Sélecteur (Model)	(18) Quadro stereo schakelaar	(18) Hembra de conexión para auriculares (1/4 de pulgada coaxial)	(18) Anslutningskontakt för hörlurar
(20) Réglage de balance	(20) Balansregelaar	(19) Conmutador cuadro/estéreo	(19) Modomkopplare
(21) Réglage des aigus	(21) Hoge tonen regelaar	(20) Compensador	(20) Balanskontroll
(22) Réglage des basses	(22) Lage tonen regelaar	(21) Control de agudos	(21) Diskant
(23) Réglage du volume sonore	(23) Geluidsterkte regelaar met stereo/mono schakelaar	(22) Control de graves	(22) Bas
(24) Commutateur Mono/Stereo	(24) Ingångsstyrskakelaar	(23) Control de volumen con conmutador estereo/monaural	(23) Volymkontroll
(24) Commutateur des entrées	(25) Afwerpspindel AS 12 voor 17 cm platen (accessoire)	(24) Conmutador selector de entrada	(24) Stereo-mono omkopplare
(25) Axe changeur AS 12 pour disques 45 t/min (accessoire spécial)	(26) Centrerings voor 17 cm platen	(25) Columna lanzadora AS 12 para discos de 17 cm (accessorio especial)	(25) Ingångsstyrskopplare
(26) Centreur pour disques 45 tours	(27) Wissel AS 3	(26) Pieza de contrado (adaptador) para discos de 17 cm	(26) Skivväxlare AS 12 för 17 cm skivor (specialtillbehör)
(27) Axe changeur AW 3		(27) Eje cambiador AW 3	(27) Centeringsstycke för 17 cm skivor



Fig. 1

Aufstellen des Gerätes

Entfernen Sie bitte sämtliche Verpackungsteile, auch die am Plattenspieler zwischen Platina und Plattenteller eingeschobenen Transportschutz-Unterlagen, und entfernen Sie die in der Platina angeordnete zusätzliche Transportsicherungsschrauben.

Drehen Sie jetzt die beiden Transportsicherungsschrauben des Plattenspielers im Uhrzeigersinn bis sie ca. 1,5 cm tiefer rutschen und ziehen Sie diese durch Weiterdrehen im Uhrzeigersinn fest. Damit ist das Chassis in Spielstellung federnd gelagert.

Zur Transportsicherung brauchen Sie die Schrauben nur im entgegengesetzten Uhrzeigersinn locker zu schrauben, hochzuziehen und wieder im entgegengesetzten Uhrzeigersinn festzuziehen.

Die Abdeckhaube dient dem Schutz des Phonochassis und läßt sich zur Bedienung abnehmen.

Kontrollieren Sie jetzt bitte die Tonarmbalance:

Bei Auflagekraftskala und Antiskatingkala auf „0“ muß sich der Tonarm horizontal einpendeln.

Nun stellen Sie die erforderliche Auflagekraft ein. Die Höhe der Auflagekraft entnehmen Sie bitte den technischen Daten des Tonabnehmersystems, die dieser Anleitung beigelegt sind.

(Das Ausbalancieren des Tonarms, das Einstellen der Auflagekraft und Antiskating sind ausführlich beschrieben auf den Seiten 20, 22 und 24.

Achtung: Nach jedem Transport soll das Gerät zur selbsttätigen Justierung der Abtastautomatik einmal bei verringertem Tonarm gestartet werden (Steuertaste nach „Start“ schieben).

Setting up the unit

Remove the packing material between the turntable and chassis, also the transport securing pads at the platter between the chassis plate and the platter. Remove the additional transport safety screws on the chassis plate. Turn the two safety screws clockwise until they slide about 1,5 cm down, and tighten them with further clockwise turns. This secures the chassis in spring-mounted playing position.

Before transporting the unit, simply loosen the screws with counter-clockwise turns, lift them up and continue tightening them counter-clockwise.

The dust cover protects the automatic turntable and should be removed before operating the chassis.

With stylus force and anti-skating scales in zero position the tonearm should balance in the horizontal position. Now set for required stylus force. For stylus force values refer to the technical specifications of magnetic cartridge in the leaflet enclosed.

For balancing of tonearm, setting stylus force and anti-skating refer to pages 20, 22 and 24.

Note: After each transport of the Dual, it should be started once with its tonearm locked. Just move the operating switch to "start". This is to ensure that the shut-off mechanism will be in the correct position.

Mise en place de l'appareil

Veuillez enlever l'emballage et également les coins qui ont été trouvés entre le plateau et la platine et enlever alors la vis cylindrique qui se trouve dans la platine. Pour débloquer la platine après le transport, vous vissez les deux vis de sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elles glissent d'environ 1,5 cm et vous continuez à visser dans le même sens jusqu'à blocage complet. La platine de lecture est ainsi suspendue élastiquement et prête à fonctionner.

Pour revenir en position de transport, il suffit de visser les deux vis de sécurité dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de tirer ensuite vers le haut, et de continuer à visser dans le même sens.

Le couvercle protège le chassis et peut facilement être retiré pour commander l'appareil. Veuillez contrôler minutieusement l'équilibrage du bras de lecture.

Lorsque les graduations de la force d'appui et du dispositif antistatique sont sur "0", le bras doit osciller autour de sa position horizontale.

Réglez alors la force d'appui nécessaire, suivant les indications ci-jointes relatives à la cellule.

L'équilibrage du bras, le réglage de la force d'appui et du dispositif antistatique sont décrits en détail page 21, 23 et 25.

Attention! Après chaque transport, il convient de faire fonctionner une fois l'automatisme du tourne-disques, le bras restant verrouillé. Ceci permet l'ajustage automatique du dispositif d'arrêt automatique. Poussez la touche de commande en position «start».

Opstellen van het apparaat

Wilt u de gehele verpakking verwijderen, met inbegrip van het materiaal op het plateau en wat tussen chassis en plateau is geschoven ter transportbeveiliging. Verwijder ook de door het chassis aangebrachte transportbeveiligingschroef. Draait u nu de beide transportroeven van de platenspeler rechtsom naar beneden tot deze ca. 1,5 cm omhoog vallen; draai nu nog verder door, tot ze vast zitten. Hiermee is uw platenspeler in gebruiktoestand gebracht en werd opgezet.

Voor beveiliging tijdens eventueel transport behoeft u slechts de transportroeven in tegengestelde richting los te draaien, onthoog te trekken en verder doorhalen in tegengestelde richting (linksom) tot ze vast zitten.

De afleekap dient om het platenspelerchassis tegen stof te beschermen en kan bij de bediening worden afgenomen.

Controleer nu de balans van de toonarm. De naaldrukregeling en de antistatische worden beide op „0" gezet. De toonarm zal nu een horizontale stand aannemen. Nu stelt u de benodigde naaldruk in. De waarde van de naaldruk ontlikt u aan de technische gegevens van het element, die bijgevoegd zijn bij deze handleiding.

(Het balanceren van de toonarm, het instellen van de naaldruk en de antistatische zijn uitvoerig beschreven op blz. 21, 23 en 25).

Belangrijk: Na ieder transport moet het apparaat — voor automatische justering van de toonarm — eenmaal worden getart, waarbij de toonarm vrijgeweld blijft (toonarm naar „start" bewegen).

Ubicación del aparato

Retire por favor todos los elementos del embalaje, incluyendo las piezas de soporte escurtidas entre el plástico y la platina, y quite también el tornillo adicional para seguro de transporte dispuesto en dicha platina. Gire Vd. ahora los dos tornillos de seguro para el transporte del tocadiscos, en el sentido de las manecillas del reloj, hasta que se deslicen aprox. 1,5 cm más hacia abajo, y apriételos por medio de seguir haciéndolos girar en el sentido antemencionado. Con esto el chassis quedará elásticamente en posición de funcionamiento.

Para transportar posteriormente Vd. compase restablecer el seguro con únicamente girar los tornillos en sentido contrario al de las manecillas del reloj para que se aflojen, arrátralos hacia arriba y seguir deslizando vuelta en el mismo sentido hasta que queden apretados. La una protege al aparato contra el polvo y puede ser desmontada para un mayor manejo del mismo.

Controle Vd. ahora el equilibrio del brazo fonocaptor.

Entiendo la escala de fuerza de apoyo y la escala de compensación del empuje lateral en "0", el brazo fonocaptor debe equilibrarse horizontalmente.

Ahora Vd. ajuste la fuerza de apoyo necesaria. El grado correcto de la fuerza de apoyo la hallará Vd. en los datos técnicos del sistema fonocaptor ajustados a esas instrucciones. (El equilibrado del brazo, el ajuste de la fuerza de apoyo y de la compensación del empuje lateral están descritos detalladamente en las páginas 21, 23 y 25).

Atención: Cada vez que se haya efectuado un transporte del aparato, conviene que para el autoajuste de la automática de desconexión, se proceda a un arranque con brazo fonocaptor bloqueado (Como la tecla de mando hacia „start").

Uppställning av apparaten

Ta bort samtliga förpackningsdelar även de vid skivskivan mellan mellan chassis och skivbalken inuti denna transportfärdständerläng och ta bort den i chassis fästade extra transportfästingsskruven. Vrid nu skruvarna i båda transportfästingsskruvar medels till Ni kommer cirka 1,5 cm djupare ner och dra till dem igen om vrid ytterligare medels. Därmed är chassis lagat fjädrande i spänställning. Till transportstängningen behövs Ni bara skruva los skruvarna medels, lyfts upp och dra fast ytterligare medels. Var nu vaksam och kontrollera tonarmbalansen: Med påtryckningskulan och antistatiska kulan på "0" måste tonarmen pendla i sig horisontalt. Nu ställer Ni in det erforderliga trycket. Tryckets grad ställer Ni in i anslutning med de tekniska data för tonspänningssystemet som bifogas i denna anvisning. (Tonarmens balansering, tryckets och antistatiska kulan inställning är utförligt beskrivna på sidan 21, 23 och 25).

Observera: Efter varje transport skall apparaten, för att inställningsautomatiska justering ska fungera, startas en gång med spindeln tonarm. (Styrspaken skjuts till „start").



Fig. 2

Lautsprecher-Anschluß

Die zu Ihrer Stereo-Heiminlage mitgelieferten beiden Lautsprecherboxen werden an die mit \square gekennzeichneten Normbuchsen (DIN 41 520) FRONT an der Rückseite Ihres Gerätes angeschlossen. Links (L) und rechts (R) gilt von Zuhörer aus gesehen.

Zur quadrophonen Wiedergabe sind zwei weitere Lautsprecherboxen an die Buchsen REAR anzuschließen. Wir empfehlen hierzu Dual Lautsprecherboxen.

Die Lautsprecherkabel besitzen eine Länge von 4 m und lassen sich beliebig verkürzen. Sollte in besonderen Fällen die Standardlänge nicht ausreichen, wird das Lautsprecher-Verlängerungskabel (10 m lang, Bestell-Nr. 223 139), empfohlen, das als Sonderzubehör im Fachhandel erhältlich ist.

Wichtig! Beim Anschluß fremder Lautsprecher ist darauf zu achten, daß die Mindestimpedanz von 4 Ohm pro Kanal nicht unterschritten wird. Kurzschlußgefahr! Versuchen Sie deshalb nicht, mehrere Lautsprecher parallel an einer Anschlußbuchse anzuschließen.

Aufstellen der Lautsprecher

Stellen Sie die Lautsprecherboxen so auf, daß der Abstand der Lautsprecherboxen etwa der Distanz der Zuhörer von den Lautsprechern entspricht. Die günstigste Aufstellhöhe ist die Kopfhöhe der sitzenden Hörer. Die Lautsprecherboxen können sowohl quer als auch hochkant aufgestellt werden. Geeignete Filzfüße entsprechend anbringen. Das Dual-Emblem läßt sich drehen.

Eine eventuell noch erforderliche akustische Angleichung der Schallabstrahlung auf die Zuhörerplätze wird mit dem Balanceregler vorgenommen.

Hinweise für das Aufstellen der Lautsprecherboxen bei vierkanaliger Wiedergabe können Sie dem Abschnitt "Quadroeffekt" auf den Seiten 18 und 20 entnehmen.

Loudspeaker connections


The speakers supplied with your stereo compact system are connected to the back of this unit at the standard jacks (DIN 41 520) marked \square using the cables. Right (R) and left (L) are as seen by the listener.

For quadraphonic reproduction, two further speakers should be connected to the jacks marked REAR. For this purpose we recommend Dual speakers.

These cables are 12 feet long and can readily be shortened. In special cases where the standard length will not be sufficient, the loudspeaker extension cable (approx. 30 feet long), article no. 223 139, is recommended and available from your dealer.

Important! Make certain that the loudspeakers connected to each channel have a combined impedance of at least 4 ohms. Failure to observe this precaution may cause a short circuit!

Do not attempt to connect several loudspeakers to one jack.



- A = Stereo-Wiedergabe
- A + B = Quadro-Wiedergabe
- A = Stereo-Reproduction
- A + B = Quadro-Reproduction
- A = Reproduction stéréo
- A + B = Reproduction quadro
- A = Stereo-wergabe
- A + B = quadro-wergabe
- A = Reproduccióe estereio
- A + B = Reproduccióe quadro
- A = Stereoeffergivning
- A + B = Quadroeffergivning

Fig. 3

Setting up the loudspeakers

The speaker systems can be set up in such a manner that they are positioned side by side approximately the same distance between them and the listener.

The speakers should be placed as high as the listener in the sitting position. The speakers may be placed either vertically or horizontally. Felt tips are provided for placing on furniture. The Dual emblem can be turned around.

Any further acoustical adaptation is accomplished with the "Balance" control. For setting-up instructions for four-channel reproduction refer to pages 18 and 20, "Quadraphonic Effect".

Raccordement des haut-parleurs

Les enceintes acoustiques livrées avec votre chaîne compacte stéréo sont branchées, sur les prises normales (DIN 41 529) FRONT repérées par **Q** à l'arrière de votre appareil. La gauche (L) et la droite (R) repèrent les deux câbles sur par haut-parleur.

Pour la reproduction quadraphonique, il faut raccorder deux enceintes supplémentaires aux prises REAR. Nous conseillons à cet effet les enceintes acoustiques Dual.

La longueur des câbles de haut-parleurs est de 4 m et ils peuvent être raccourcis à volonté. Si, dans certains cas, cette longueur s'avère insuffisante, nous recommandons le câble de rallonge (longueur 10 m) livrable comme accessoire spécial sous la ref. 223 139.

Attention: Lors du branchement des haut-parleurs d'une autre marque, il convient de veiller à ce que l'impédance minimale soit de 4 ohms par canal. Risque de court-circuit! N'essayez donc pas de brancher plusieurs haut-parleurs en parallèle.

Mise en place des haut-parleurs

Posez les enceintes acoustiques de telle manière que la distance entre les haut-parleurs corresponde environ à la distance qui sépare les auditeurs des haut-parleurs, selon schéma. L'emplacement le plus favorable se trouve à la hauteur des têtes des auditeurs. Les enceintes peuvent être placées soit debout, soit couchées. Placer en conséquence les connecteurs de liaison, livrés avec les enceintes. L'embème Dual est à journer.

Un ajustage acoustique éventuel de la ré-flexion sonore par rapport à l'emplacement d'écoute pourra être effectué à l'aide du régulateur de balance.

Les indications pour la mise en place des enceintes acoustiques lors d'une reproduction par quatre canaux sont contenues dans le paragraphe effet quadraphonique de la page 19 et 21.

Luidsprekers aansluiten

De beide bij uw stereo-combinatie geleverde luidsprekerboxen worden aangesloten aan de met **Q** gekenmerkte busen (DIN 41 529) FRONT aan de achterzijde van uw apparaat. Rechts (R) en links (L) geldt gezien van de toehoorder. Voor weergave met quadra-effect kunnen nog twee luidsprekerboxen aangesloten worden aan de busen REAR. Wij bevelen u hiervoor de Dual-luidsprekerboxen aan.

De luidsprekercablen hebben een lengte van 4 meter en zijn naar behoefte korter te maken. Mocht in bijzondere gevallen de standaardlengte niet voldoende zijn, dan is het mogelijk verlengkabel aan te sluiten. Deze zijn 10 meter lang en los verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Dual bestelnummer: 223 139.

Belangrijk! Bij aansluiting van niet Dual-luidsprekers moet nog worden gelet, dat de minimum impedantie van 4 ohm per kanaal is gewaar voor kortsluiting!

Probeer derhalve nooit, twee of meer luidsprekers parallel te schakelen over een luidspreker uitgang.

Opstellen van de luidsprekers

Plaats de luidsprekers zodanig, dat de afstand van de beide boxen ongeveer overeenkomt met de afstand tussen de boxen en de luisteraar. De meest gunstige hoogte van de box is op oorhoogte van de zittende luisteraar. De luidsprekerboxen kunnen zowel in de hoogte als in de breedte worden opgesteld. De bijgevoerde vittingen kunnen naar behoefte worden aangebracht. Het Dual-embel is draaibaar.

Een eventueel nog nodige akoestische aanpassing van de toehoorder plaats wordt met de balansregelaar verricht.

Aanwijzing voor de opstelling van de luidsprekerboxen bij vierkanalen weergave kunt u vinden onder hoofddruk "Quadro-effect" op blz. 19 en 21.

Conexión de altavoces

Los dos baffles suministrados para su equipo estereofónico para su hogar se conectan en las hembrillas normales, marcadas **Q** (DIN 41 529) FRONT, ubicadas en el dorso de su aparato. Los terminos "izquierda" (L) y "derecha" (R) rigen desde el punto de vista del oyente.

Para la reproducción cuadrofónica se deberán conectar dos baffles adicionales en las hembrillas REAR. Para ello recomendamos los baffles Dual.

Los cables para los altavoces tienen una longitud de 4 m y pueden cortarse a discreción. Si en casos especiales la longitud standard no fuese suficiente, recomendamos el cable de prolongación para altavoces (10 m de longitud). No, de pedido 223 139, que puede conseguirse como accesorio especial en el comercio del ramo.

Importante! Al conectar altavoces de fabricación ajena, preste atención a no quedarse por debajo de la impedancia mínima de 4 ohmios por canal. Peligro de cortocircuito. Por lo tanto, no intente Ud. de conectar en paralelo varios altavoces en una misma hembrilla.

Ubicación de los altavoces

Coloque los baffles de forma tal que la distancia entre los mismos sea aproximadamente igual a la distancia de los oyentes a los altavoces. La altura más favorable es la de al mismo nivel con las cabezas de los oyentes sentados.

Los baffles pueden colocarse tanto vertical como horizontalmente. Los apoyos de fieltro ajustados se aplicarán correspondientemente. El embelma Dual se puede girar. La igualación acústica de la radiación sonora que quiere aun fuese necesaria con respecto al sitio de los oyentes se obtiene con el compensador.

Indicaciones para la ubicación de los baffles al instalar de reproducción con cuatro canales se hallan en el apartado "Efecto cuadrofónico" en la página 19 y 21.

Högtalaranslutning

De till Er stereobildning levererade både högtalarboxarna skall anslutas på baksidan av Er apparat i de med **Q** kännetecknade normalkontakterna (DIN 41 529) FRONT. Väster (L) och höger (R) gäller från lyssnarens sidavert.

För quadrafisk återgivning finns ytterligare två högtalarboxar att ansluta till kontakt REAR. Vi rekommenderar Dual-högtalarboxar till detta. Högtalarablarna är 4 meter långa och åter sig förkortas efter behoven. Skulle i särskilda fall inte standardlängden räcka rekommenderas högtalarförlängningskabel (10 meter lång) beställningsnummer 223 139 som finns som specialtillbehör i tackhandeln.

Viktigt! Vid anslutning av främmande högtalare måste man vara uppmärksam på att en minimumimpedans av fyra ohm per kanal inte får underskridas. Kontaktöppningar! Risk för därför inte att ansluta flera högtalare parallellt till en anslutningskontakt.

Högtalarnas placering

Ställ upp hög talerboxarna så att avståndet dem emellan motsvarar avståndet mellan lyssnaren och högtalarna. Den bästa uppställningshöjden är i den sittande lyssnarens huvudhöjd.

Högtalarboxarna kan ställas såväl på längden som på höjden. Dual-embelnet går att vrida.

En eventuell erforderlig akustisk utjämnning av ljudfördelningen till lyssnarplatserna skall göras med balansregeln. Riktning för placering av högtalarboxarna vid fyra-kanals återgivning kan få ta del av från avsnittet "Quadroeffekt" på sidan 19 och 21.




Fig. 4



Fig. 5

Anschluß an das Wechselstromnetz

Bitte vergewissern Sie sich vor dem Anschluß über die bei Ihnen vorhandene Netzspannung.

Das Gerät kann an Wechselstrom 50 oder 60 Hz, 110, 150 oder 220 V (nach Umstecken der Netzschalter an 130, 150, 240 V) angeschlossen werden und wird im Normalfall auf 220 V/50 Hz eingestellt geliefert.

Die Anpassung an die andere Netzspannung erfolgt durch Umrücken der Brücke auf der Netzanschlußplatte anhand der aufgedruckten Angaben (Fig. 4). Wird eine Umstellung vorgenommen, ist gleichzeitig die auf dem Typenschild aufgedruckte Spannungseigabe unter Verwendung der beigefügten Schilder zu berichtigen. Für die Netzspannungen 130 oder 240 V ist zusätzlich noch die Netzschalter 0,315 A umzustellen (Fig. 4).

Achtung! Netzstecker vorher ziehen!

Die Umstellung der Netzspannung sowie das Auswechseln der Sicherungen stellen grundsätzlich dem Fachhändler bzw. einer autorisierten Kundendienststelle vorbehalten.

Hinweise für die Umstellung des Plattenspieters auf die andere Netzfrequenz finden Sie auf Seite 28.

Betrieb als Plattenspieler

Nachdem Sie die Lautsprecher angeschlossen und die Netzverbindung hergestellt haben, bringen Sie den Eingangswahlschalter (34) in die Stellung PHONO. Schalten Sie das Gerät durch Nachdrehen des Netzschalters ein. Dabei leuchtet die Kontroll-Lampe auf.

Setzen Sie bitte den Plattenspeed (33) bei 17 cm-Schallplatten erforderlichenfalls noch die Zentrierstück (26) ein und legen Sie die gewünschte Schallplatte auf den Plattenteller. Wählen Sie bitte die Plattenspeed-Drehzahl 33 1/3 oder 45 U/min und eintragen Sie den Tonarm (Fig. 6).

Connecting to ac power line

Before connecting the unit, make certain you know what voltage you have.

The unit operates on 50 or 60 Hz, 110, 150 or 220 VAC (after readjusting the power fuse on 130, 150 or 240 Volts) and is usually set for 220 Volts 50 Hz.

The unit is adapted for other voltages by re-arranging jumpers at the power transformer as described on Fig. 4. If it requires an adjustment, the voltage stated on the data plate should be corrected at the same time using the enclosed plates. In regard to voltages 130 or 240, fuse 0,315 A should be used (Fig. 4).

Caution - First disconnect power cord.

The setting of the frequency as well as changing the fuses should be done only by an authorized repair shop.

To change the power frequency, please see page 28.

Single play operation

After connecting the speakers and the power supply, turn the input selector switch (34) to "PHONO" and turn the unit on by turning the line switch to the right. The pilot light will then glow. Insert the short, single-play spindle (33) (and, for 45 rpm records, the center-hole adapter), place the desired record on the platter.

Select the platter speed (33 1/3 or 45 rpm) and release the tonearm (Fig. 6).

Raccordement au secteur

Vérifiez avant le branchement la tension de votre secteur.

L'appareil peut être alimenté en 110, 150 ou 220 V, 50 ou 60 Hz (après mise en place du fusible sur 130, 150 ou 240 V) et, lors de sa livraison, il est normalement réglé sur 220 V/50 Hz.

L'adaptation à une autre tension s'effectue par modification du pont sur la plaque secteur à l'aide des indications imprimées (fig. 4). Dans ce cas, il faut corriger la tension imprimée sur la plaque signalétique. En utilisant les 240 V, il faut de plus changer le fusible 0,315 A (fig. 4).

Attention! Débranchez l'appareil au préalable!

Toutes ces opérations doivent exclusivement être faites par un spécialiste ou par un service après-vente autorisé Dual.

Vous trouverez les indications concernant l'adaptation à une autre fréquence du secteur à la page 29.

Fonctionnement en tourne-disques

Après avoir connecté les haut-parleurs et effectué le branchement au secteur, mettez le sélecteur d'entrée (24) en position PHONO. Mettez l'appareil sous tension en tournant l'interrupteur secteur vers la droite: la lampe témoin s'allume.

Mettez en place la pièce centrale (31), dans le cas d'un disque 45 tours également le centre (260), puis posez le disque choisi sur le plateau.

Sélectionnez la vitesse de plateau 33 1/3 ou 45 tr/min et déverrouillez le bras de lecture (fig. 6).

Aansluiting aan het net

Verifieer u voor de aansluiting van de netspanning.

Het apparaat is geschikt voor wisselspanning 50 of 60 Hz, 110, 150 of 220 V (na controle van de zekering 130, 150 of 240 V), maar wordt normaal geleverd voor 220 V/50 Hz. Aanpassing aan andere netspanningen geschiedt d.m.v. het overschakelen van de brug op de aansluitplaat, aan de hand van de aangegeven aanwijzingen daarop. Heeft u het voornemen, het apparaat geschikt te maken voor een andere netspanning, dan kunt u de opgegeven voorzet met de type-aansluitring in overeenstemming brengen, d.m.v. de bijgevoegde spanning aanduidingen. Voor netspanningen van 130 of 240 volt moet bovendien de netszekering (0,315 A) omgezet worden (fig. 4).

N.B. Voordien nettraker verwijderd uit wandcontactdoos!

Her ontsien van die netspanning en het uitschakelen van die bekering is iets, dat in principe door een deskundige uitgevoerd mag worden.

Een aanwijzing voor het veranderen van de netfrequentie bij de platenruiter vindt u op pagina 29.

Gebruik als platenspeler

Nadat u de luidsprekers heeft aangesloten en de netzeker in het stopcontact gestoken heeft, breng u de ingangskruis schakelaar (24) in de stand PHONO. Schakel u het apparaat in door de netschakelaar rechtsom te draaien. Hierbij gaat het controlelampje branden. Het plaatstiel (30) aanbrengen en bij 17 cm platen eventueel het centrum stuk (260). Vervolgens gewenst grammofoonplaat opleggen. Kies het juiste toerental 33 1/3 of 45 t.p.m., en ontgrendel de toernorm (fig. 6).

Conexión en la red de corriente alterna

Por favor, cerciórese antes de efectuar la conexión respecto a la tensión que reine en su circuito urbano.

El aparato puede ser conectado a corriente alterna de 110, 150 ó 220 V, 50 ó 60 Hz (comprobando previamente el fusible para 130, 150 ó 240 V) y se suministra preparado para 220 V/50 Hz.

Para preparar el aparato para otra tensión habrá que realizar la conexión por soldadura correspondiente en la placa de conexiones de red, según los datos (fig. 4) que se indican. Si cambia la tensión, tendrá que corregir así mismo este dato indicado en la placa de características mediante las etiquetas adjuntas al aparato. Para tensiones de red de 130 ó 240 V habrá además que cambiar el fusible 0,315 A (fig. 4).

Atención, desconecte antes el aparato de la red!

La adaptación de la tensión así como el recambio de fusibles quedan reservados de principio al comerciante especializado o bien a un servicio de postventa autorizado. Las indicaciones sobre la adaptación del tocadiscos a tensiones diferentes, las halla Vd. en la página 29.

Servicio como tocadiscos

Una vez conectado los altavoces y enchufado el aparato, ponga el conmutador selector de entrada (24) en la posición PHONO. Conecte el aparato girando el interruptor de conexión a la red hacia la derecha. Se encenderá entonces la lámpara de control. Coloque Vd. ahora el eje del platillo giratorio (31), al tratarse de discos de 17 cm eventualmente también la pieza de centro (Adaptador (260), y ahora el disco deseado en el platillo. Seguidamente atienda el número de revoluciones para el platillo de 33 1/3 ó 45 rpm y desbloquee el brazo fonocaptor (fig. 6).

Anslutning till växelströmsnätet

Förvara Er om vilken nätspänning Ni har hos Er innan Ni gör anslutningen.

Apparaten kan anslutas till 110 eller 60 Hz, 110, 150 eller 220 V (efter att ha ändrat nålsäkringen: 130, 150, 240 V). Apparaten levereras normalt med inställningen 220 V/50 Hz.

Anpassningen till de andra nätspänningarna sker genom omställning av nätanslutningsplattans brygga som de tryckta uppgifterna anger (fig. 4). Både en omställning gjord korrekterings ändring på tryckta tecken påtryckta spänningsskifflarna med hjälp av de bifogade skifflarna. För nätspänningen 130 eller 240 V bytas även nålsäkringen 0,315 A (fig. 4).

Observera: dra först ut stickkontakten ur nätanslutningen!

Omställning av nätspänning alltid som utförts av säkringar för behåll huvudsäkringen förbehålls eller auktoriserad verkstad. Hänvisning för omställning av skivspänningen till de andra närheterna finner Ni på sidan 29.

Användning som skivspelar

Efter att Ni har anslutit högtalarna och kopplat till nätet för Ni ingångskruis kopplarna till PHONO. Koppla in apparaten genom högervändning av nålsströmbrytaren. Därevid ändra kontrollampen. Sätt i skivstift vid 17 cm skivor och om nödvändigt även centeringsskyddet och låg den önskade skivan på skivspelaren. Vill skivspelarstaketen 33 1/3 eller 45 v/min och regla upp tornarmen (fig. 6).



Fig. 6




Fig. 7

1. Automatischer Start

(Für 30 cm-Schallplatten mit 33 1/3 U/min oder 17 cm-Schallplatten mit 45 U/min)

Steuertaste nach "Start" schieben.

Die Tonarmstartautomatik des Gerätes ist für die heute ausschließlich hergestellten 30 cm- und 17 cm-Schallplatten ausgelegt und mit der Umschaltung der Plattenseller-Drehzahlen gekoppelt.

Bei der Plattenseller-Drehzahl 33 1/3 U/min setzt der Tonarm in der Einlaufnulle von 30 cm-Langeschallplatten auf, bei der Drehzahl 45 U/min analog dazu in der Einlaufnulle von 17 cm-Circle-Schallplatten.

Zur automatischen Einstellung der "Start"- bzw. "Stop"-Funktion ist die Steuertaste (16) in jeder Richtung steil bis zum Anschlag zu drücken. Der Tonarm senkt sich sehr langsam ab und setzt die Abstrahlröhre behutsam in die Einlaufnulle der Schallplatte.

2. Manuelle Inbetriebnahme

- Bringen Sie den Steuerhebel des Tonarmlifts (11) auf **I**.
- Führen Sie den Tonarm von Hand über die gewünschte Stelle der Schallplatte.
- Bringen Sie den Steuerhebel durch leichtes Antippen in die Stellung **II**.

Anmerkung

Der Tonarmlift ist der Start-Automatik übergeordnet. Bei Tonarmlift in Stellung **II** und automatischem Start schwenkt der Tonarm in die Aufrichtposition. Zum jeweils gewünschten Zeitpunkt kann das Absenken durch Antippen des Steuerhebels erfolgen.

3. Schallplatte soll wiederholt werden

Schieben Sie die Steuertaste auf "start".

4. Spielunterbrechung

Bringen Sie den Steuerhebel des Tonarmlifts in Position **I**.

Nach dem Antippen des Steuerhebels und Wieder-Aufsetzen des Tonarmes werden die letzten bereits gespielten Takte wiederholt.

5. Ausschalten

Schieben Sie die Steuertaste auf "stop". Der Tonarm geht auf die Stütze zurück. Das Gerät schaltet sich aus.

1. Automatic start

(For 30 cm records/33 1/3 rpm or 17 cm records/45 rpm only).

Move the operating switch to "Start".

The tonearm is automatically set for indexing 12" (30-cm) records and 7" (17-cm) records. Indexing is interlocked with the speed selector.

The tonearm will set down in to the lead-in groove of 12" (30-cm) records when switched to 33 1/3 rpm, and in the lead-in groove of a 7" (17-cm) record when set to 45 rpm. To initiate "start" or "stop" function, press the switch (16) all the way. The tonearm lowers very slowly and sets stylus gently in the lead-in groove of the record.

2. Manual start

- Move cue control lever (11) to position **I**.
- Move tonearm by hand over the desired point of the record.
- Tap control lever to position **II**.

Attention!

With the cue control lever in position **I**, and automatic start, the tonearm moves to set-down position. By moving the control lever, the tonearm will descend to any desired place on the record.

3. To replay record from beginning

Move switch to "start".

4. Interruption of play

Move cue control lever to position **I**. The tonearm will lift and remain over the rotating record. Move the lever to **II** and the tonearm will set down. The grooves last played will be repeated.

5. Shut-off

Move switch to position "stop". The tonearm will return to its rest position, and the unit will shut off automatically.

Note: For playing records which deviate from normal record sizes, such as 28-cm records, the tonearm must be set down by hand (see Section 2, "Manual Start").

1. Mús en marche automatique

(Seulement pour des disques 33 1/3 ou 45 rpm)

Poussez la manette de commande vers «start». L'automatique de descente du bras de la platine est conçu pour les disques 30 et 17 cm exclusivement réalisés à l'heure actuelle, et il est couplé avec la sélection des vitesses du plateau. Dans le cas de la vitesse 33 1/3 tr/min, le bras de lecture se pose dans le sillon d'entrée de disques 30 cm, et pour la vitesse 45 tr/min, dans le même sillon de disques 17 cm. Pour l'introduction automatique de la fonction «start» ou «stop», il faut pousser la manette (115) dans le sens correspondant jusqu'à la butée. Le bras de lecture descend très lentement et pose doucement la pointe dans le sillon d'entrée du disque.

2. Mús en marche manuelle

- a) Amener le levier de commande du bras (11) sur la position **II**.
- b) Placer le bras de lecture, à la main au-dessus du point souhaité sur le disque.
- c) Par une légère pression, amener le levier de commande dans la position **II**.

Remarque

Le bras-bras est superposé à l'automatique de mise en marche.

Lorsque le bras-bras est dans la position **II**, et si l'avis en marche automatique, le bras pivote dans la position de descente. La descente s'effectue à volonté par simple pression sur le levier de commande.

3. Le disque doit être repoussé depuis le début

Poussez la manette de commande sur «start» jusqu'à la butée.

4. Interruption de la lecture

Amener le levier de commande du bras-bras dans la position **II**. En appuyant légèrement sur le levier de commande, le bras redescend et les dernières mesures jouées sont répétées.

5. Arrêt

Poussez la manette de commande sur «stop» jusqu'à la butée. Le bras retourne sur son support. L'appareil s'arrête.

Remarque: pour la lecture de disques d'autres diamètres (25 cm), il convient d'effectuer

1. Automatisch opzetten van de toernum

(Alleen voor 30 cm platen met een toernum van 33 1/3 t.p.m. of 17 cm platen met een toernum van 45 t.p.m.)

Stuurtoets naar "Start" schuiven. De toernumregelaar automatisch van het apparaat is voor de momenteel alleen nog geproduceerd de 30 en 17 cm platen gepast en gekoppeld aan het overschakelmecanisme voor de toernumtallen. Bij een toernum van 33 1/3 t.p.m. wordt de naald in de inloopgreep van een 30 cm langspeelplaat gezet en bij 45 t.p.m. in die van een 17 cm plaat.

Voor een automatische start- en stopfunctie moet de stuurtoets (115) in de desbetreffende richting steeds tegen de aandag worden gedrukt. De toernum daalt langzaam en tot de naald behoudzaam in de inloopgreep.

2. Handbediening

- a) Breng de lifthendel (11) in de stand **II**.
- b) Zet de toernum met de hand boven de gewenste plaats van de grammofoonplaat.
- c) Breng de lifthendel, door lichte aanraking in stand **II**.

Opmerking

De toernum-lift werkt onafhankelijk van de start-automatisme. Wanneer de lift in de stand **II** is geplaatst en automatisch gestart wordt daalt de toernum eerst op de plaats na inschakeling van de lift door aantikken van de lift-hendel.

3. Grammofoonplaat opnieuw van voorzet laten spelen

Stuurtoets op start zetten.

4. Onderbreken van het afspelen

Stuurtoets in stand **II** brengen. Na het weer opzetten van de toernum worden de laatste reeds gespeelde maten herhaald.

5. Uitschakelen

Stuurtoets op "stop" zetten. De toernum gaat dan op zijn steun terug. Het apparaat schakelt zichzelf uit.

Opmerking: Bij platen van een afwijkende diameter (bv. oude 25 cm platen) moet het apparaat met de hand worden bediend (zie advies 2). Na het spelen van de plaat gebeurt

1. Arranque automático

(Sólo para discos de 30 cm con 33 1/3 rpm o discos de 17 cm con 45 rpm). Desplazar la tecla de mando a la posición "Start".

La automática de descenso del brazo de este aparato está dimensionada para los discos de 30 y 17 cm que se fabrican exclusivamente hoy en día, y está acoplada a la conexión del número de revoluciones del plato. Cuando el plato es a 33 1/3 rpm, el brazo fonocaptor se posa en el surco de entrada del long play de 30 cm, y en forma análoga a 45 rpm en el surco de entrada del disco simple de 17 cm. Para iniciar automáticamente la función del "Start" o "Stop", debe oprimirse siempre la tecla de mando (115), en cada uno de los dos direcciones hasta su tope. El brazo fonocaptor desciende muy lentamente y hace pose cuidadosamente la aguja en el surco de entrada del disco.

2. Puesta en marcha manual

- a) Girar la palanca de mando del dispositivo de elevación/descenso (11) a la posición **II**.
- b) Girar el brazo manualmente hasta que se encuentre sobre el punto deseado del disco.
- c) Girar la palanca de mando a la posición **II** impulsando ligeramente.

Observación

El dispositivo de elevación/descenso del brazo se impone a la automática de arranque. Al estar este dispositivo en posición **II** y habiendo arrancado automáticamente, el brazo gira, por medio de trasladar la tecla de mando a la posición "Start", a la posición respectiva como para posarse en el disco. Este último paso se inicia al momento deseado por ligero accionamiento de la palanca de mando.

3. Volver a reproducir el disco desde el comienzo

Desplazar la palanca de mando a la posición

4. Interrupción de la reproducción

Presionar "d". La palanca de mando del dispositivo de elevación/descenso en posición **II**. Tras el ligero accionamiento de la palanca de mando y nuevo descenso del brazo, se vuelven a reproducir los últimos acordes ya tocados.

5. Desconexión

Desplazar la tecla de mando a la posición "Stop". El brazo fonocaptor retorna a su soporte. El aparato se desconecta.

1. Automatisk start

(Bare for 30 cm skiver med 33 1/3 v/min eller 17 cm skiver med 45 v/min). Skjut styreknappen till "start".

Apparatens tonarmnedfällningsautomatik är utsett till endast för dagens tillverkade 30 cm- och 17 cm-skivor och kopplade till skivtal-linans varvtalesmekanism. Vid skivstartlinan sänks 33 1/3 sätts tonarmen på i inledningsgårdet på 30 cm skivan (LPI). Vid varvtalet 45 v/min anslöts i inledningsgårdet på 17 cm skivan (singel). Till den automatiska inledningen av "start" resp. "stop" funktionen går skivans styreknapp att föra i varje riktning från till anslaget. Tonarmen sänks så mycket tillgängligt och sätts tillförlitligt i skivans inledningsgård.

2. Manuell start

- a) Ställ handspjället för tonarmnedfällning läge **II**.
- b) Vrid ut tonarmen över skivan ställa på skivan.
- c) För över handspjället i läge **II** genom en lätt beröring.

Observera

Tonarmnedfällaren är oberoende av startautomatiken. Vid upplift läge och automatisk start vidder tonarmen ut till en position något överför inledningsgårdet. Sedan kan uppspelning starta när skivans genom en lätt beröring av handspjället.

3. Skivan ska spelas åter från början

Skjut styreknappen till "start".

4. Spelavbrytning

För tonarmnedfällaren styreknapp till position **II**. Efter vidröringen av styreknappen och återpåstartningen av tonarmen ska de sista just spelade tecknerna upprepas.

5. Avstängning

Skjut styreknappen till "stop". Tonarmen går tillbaka till stödet. Apparatens kopplas från.

Anmärkning: För uppspelning av skivor med avvikande mått t.ex. äldre 25 cm skivor, måste apparaten bedrivas manuellt. (Se avsnitt 2 "Manuell start"). Efter skivans spelande till- eller återgång av tonarmen och uppspe-



Fig. 8




Fig. 9

Bemerkung: Zum Abspielen von Schallplatten mit abweichenden Durchmessern, z.B. 18er- oder 25-cm-Schallplatten, ist das Gerät manuell zu bedienen (siehe Abschnitt "2. Manuelle Inbetriebnahme"). Nach dem Spielen der Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarmes und das Abschalten automatisch. Es empfiehlt sich, den Tonarm wieder zu verriegeln (Fig. 8).

Betrieb als Plattenwechsler

Nur für 30-cm-Schallplatten mit 33 1/3 U/min oder 17-cm-Schallplatten mit 45 U/min.

Setzen Sie die Wechselachse (127) oder die Abwurfschale* (128) so ein, daß der Stift in den Ausschnitt des Lagerrohrs kommt. Verriegeln Sie die Wechselachse oder die Abwurfschale dann durch Rechtsdrehen bei gleichzeitigen Druck nach unten.

Legen Sie bei zu sechs 17-cm-Schallplatten mit 45 U/min oder 30-cm-Schallplatten mit 33 1/3 U/min auf die Wechselachse. Durch Verschieben der Steuerarme nach „start“ wird der Ablauf der ersten Schallplatte und das Aufsetzen des Tonarmes in die Einfuhrstelle eingeleitet. Wählen Sie während des Spiels die nächste Platte wählen, schließen Sie die Steuerarme erneut auf „start“.

Bemerkung: Bereits gespielte Schallplatten können Sie nach Beenden auf die Wechselachse zurückheben, oder ganz herunternehmen. Die Wechselachse braucht dabei nicht entfernt zu werden.

* Die Abwurfschale AS 12 ist als Sonderzubehör im Fachhandel erhältlich.

Automatisches Dauerspiel

Wechselachse im Lagerrohr verriegeln und nach dem Auflegen der Schallplatte das Zentrierstück (124) auf die Wechselachse stecken. Erhöhter ist das Zentrierstück mit einer 17-cm-Schallplatte beschweren. Plattenstellendrehzahl (114) einstellen und das Gerät automatisch oder manuell starten. Die Schallplatte wiederholt sich, bis das Gerät ausgeschaltet wird.

After the record has been played, shut-off and tonearm return is automatic. The tonearm should then be locked (Fig. 8).

Automatic record change

(For 30-cm records/33 1/3 rpm or 17-cm records/45 rpm only).

Insert either the conventional changer (long) spindle (127) or the special one for large-hole (128), 45 rpm records*, so that the pin slips into the corresponding slot in the shaft. Lock the spindle in place by pressing down on it and turning it to the right, until it stops.

Place up to six 17-cm, 45 rpm records or 12-cm, 33 1/3 rpm records on the multiple play spindle.

When you move the operating switch to "start", the first record will drop and the tonearm will lift, move to the record, then descend. If you wish to reject a record that is playing and move on to the next, move the operating switch once again to "start".

Note: Records that have been played can be lifted back up the spindle for repeat plays, or removed altogether. There is no need to remove the spindle in either case.

* The 45 rpm record spindle AS 12 is available from radio dealers as an accessory.

Continuous automatic play

Once the record has been placed on the platter, insert the center piece through the multiple-play spindle. It is recommended to place a 45 rpm record on top of the center piece for added weight.

Set platter speed (114) and start the unit on automatic or manual.

The record will then play continuously without interruption.

une mise en marche manuelle de l'appareil (voir paragraphe 42. Mise en service manuelle).

Lorsque le disque est fini, le retour du bras et l'arrêt s'effectuent automatiquement, il convient de verscouiller à nouveau le bras (fig. 6).

Fonctionnement en changeur de disques

Seulement pour des disques 33 1/3 ou 45 tr/min.

Mettez en place l'axe changeur 33 et 45 (29) ou 45 (1) (25) de sorte que l'ergot entre dans la rainure du palier.

Verscouille l'axe changeur 33 et 45 et appuyez vers le bas, tout en tournant à droite.

Placez sur l'axe changeur jusqu'à six disques 17 cm en 45 tr/min ou 30 cm en 33 1/3 tr/min. En poussant la touche de commande en position start, le premier disque tombe et le bras se place dans le premier sillon. Si vous voulez jouer le disque suivant avant que le premier ne soit terminé, poussez la touche en position start.

Remarque: Les disques déjà joués peuvent être repris sur l'axe du relevé complètement sans retirer l'axe changeur.

* L'axe changeur AS 12 est vendu dans le commerce spécial tel comme accessoire.

Reproduction continue automatique

Verscouille l'axe changeur et mettez le curseur sur l'axe après avoir placé le disque choisi. Le bas cliquant, changez le centreur d'un disque à 17 cm.

Régler le diamètre du disque (14) et démarrez automatiquement ou manuellement.

De ce fait, il est possible de jouer sans cesse le disque se trouvant sur le plateau.

het teruggeen van de toonarm en het afschakelen automatisch. Het is aan te bevelen de toonarm weer te verschuiven (Fig. 6).

Platenwisselen

Alleen voor 30 cm platen met een toerental van 33 1/3 t.p.m., of 17 cm platen met een toerental van t.p.m.]

De lange assen (29) of de dikke afwingspindel (25), zo instellen, dat de pen opzij in de gleuf van de lagerrings komt. Dan de assen naar beneden drukken en naar rechts draaien, tot deze stuit. U kunt maximaal 6 platen van gelijke grootte en gelijk toerental op de assen leggen. Door de starttoets naar start te verschuiven brengt men de automatiek in werking (de eerste plaat valt en de toonarm beweegt zich naar de eerste groef). Om een plaat over te slaan of te onderbreken, starttoets naar start bewegen. De volgende plaat komt dan aan bod.

Reeds gespeelde platen kunt u op de assen terugleggen of er afhalen zonder de wisselaar te veranderen.

* De afwisselspindel AS 12 is als extra accessoire bij uw verkoper te koop.

Automatisch herhalen

Wisselaar in lagerring verschuiven en na het opleggen van de plaat het centreerstuk (26) op de wisselaar stellen. Eventueel het centreerstuk met een 17 cm plaat verwisselen. Plaatdiameter instellen (14) en het apparaat starten.

De plaat wordt dan onderbroken herhaald totzover het apparaat wordt uitgecheckt.

Observación: Para reproducir discos con diámetros diferentes, p.ej. discos antiguos de 25 cm, el aparato debe ser manejado a mano (véase apartado 2. "Puesta en servicio manual"). Una vez reproducido el disco, la reposición del brazo fonocaptor y la desconexión se efectúan automáticamente. Es recomendable volver a bloquear el brazo fonocaptor (Fig. 6).

Servicio como cambiador de

(Solamente para discos de 30 cm con 33 1/3 rpm o discos de 17 cm con 45 rpm).

Coloque el aparato el eje cambiador (29) o la columna lanzadora (25) de forma que la espiga se introduzca en el resaca del tubo del eje. Coloque el eje cambiador o la columna lanzadora se bloquean a continuación por giro a la derecha con presión simultánea hacia abajo. Coloque Vd. hasta seis discos de 17 cm con 45 rpm o de 30 cm con 33 1/3 rpm sobre el eje cambiador. Desplazando la tacha de mando a la posición "Start" (arranque) se inicia el funcionamiento del primer disco y el descenso del brazo fonocaptor en el surco de entrada. Si Vd. quiere pasar al disco siguiente antes de haber terminado el disco anterior, desplace nuevamente la tacha de mando a la posición "Start".

Observación: Según como Vd. quiera, Vd. puede sacar de vuelta, en el eje cambiador, o quitar del todo los discos ya tocados. No es necesario jugar para ello el eje cambiador. * La columna lanzadora AS 12 está disponible como accesorio especial en el comercio del ramo.

Foncionamiento continuo automático

Bloquear el eje cambiador en el tubo del eje y colocar en el mismo, después de haberlo puesto el disco, la pieza de centroje (adaptador) (26). En caso necesario cambiar la pieza de centroje con un disco de 17 cm. Ajustar el diámetro de revolución para el platillo (14) y hacer arrancar el aparato en forma automática o manual. El disco se repite incesantemente, hasta que el aparato sea desconectado.

éigen automatiek. Het recommenderen om later assen te wisselen (fig. 6).

Användning som skivväxlare

Endast för 30 cm skivor med 33 1/3 v/min eller 17 cm skivor med 45 v/min.

Sätt i växlarskiv eller "markantastningen" så att stiftet kommer i lagerrings utslutt. Spärra växlarskiv eller "markantastningen" genom högervändning under samtidigt tryck nedåt. Lägg upp till 6 17-cm skivor med 45 v/min eller 30 cm skivor med 33 1/3 v/min på växlarskiv. Genom att trycka på startknapp till start kommer den första skivan att falla ner och tonarmen placeras i inledningspåret. Vill ni under spelandets gång slå nästa skiva skjuter ni startknappen ännu till "start".

Anmärkning: Redan spelade skivor kan ni efter önskan åter lyfta upp på växlarskiv eller helt ta av. Växlarskiv behöver därför inte bytas.

* Växlarskiv AS 12 finns som extra tillbehör i butiken.

Automatisk lingspelande

Wäxlarskiv i lagerrings spärra och efter skivans påläggning ställa in centreerstycket på växlarskiv. Om nödvändigt byt, t.ex. centreerstycket med en 17-cm skiva. Ställ in skivdiametern och starta apparaten automatiskt eller manuellt.

Skivan upprepas till apparaten kopplas från.



Fig. 10

VOLUME/Lautstärkeregler

Die gewünschte Lautstärke wird mit dem auf beide Kanäle wirkenden Lautstärkeregler (VOLUME) (23) eingestellt. Der Lautstärkeregler ist mit einer physiologischen Regelung ausgestattet, die bei kleiner Lautstärke eine Anhebung der Bässe, in geringerem Maße auch der Höhen, und damit eine Anpassung der Wiedergabe an die Empfindlichkeit des Ohres bewerkstelligt.

Die individuelle Anpassung der Wiedergabe kann durch Betätigen der Bass- und Höhenregler erfolgen.

BASS/Bassregler TREBLE/Höhenregler

Bassregler (BASS) (22) und Höhenregler (TREBLE) (21) sind innerhalb eines großen Frequenzbereiches auf beide Kanäle wirksam. In Mittelstellung der Klangregler ist die Frequenzgang linear. Zur Erzielung der optimalen Wiedergabe empfehlen wir, jeweils zunächst von der Mittelstellung der Klangregler auszugehen und erst dann eine individuelle Bass- und Höhenanhebung bzw. Absenkung vorzunehmen.

BALANCE

Dieser Regler dient zur Anpassung der Schallabstrahlung an die Zuhörerposition. Bei Drehung des Balanceorgans (24) aus der Mittelstellung nimmt die Lautstärke des einen Kanals ab, diejenige des anderen Kanals erscheint lauter.

STEREO - MONO

Der Stereo/Mono-Schalter (25) erlaubt die Parallelschaltung der beiden Stereokanäle für die monoaurale Wiedergabe und erleichtert die Mitteljustierung der Stereo-Anlage. Bitte bringen Sie den Stereo/Mono-Schalter bei allen zweikanaligen Schallinformationen in die Stellung STEREO. Eine monoaurale

Volume control

The desired volume is set for both channels by means of the volume control (23). This control is tone compensated and boosts bass and treble at low volume settings in accordance with the characteristics of the human ear.

In this condition, with tone controls set to their center positions, the frequency response is linear and independent of the volume control setting.

BASS/Bass control TREBLE/Treble control

The bass control (BASS) (22) and treble control (TREBLE) (21) are operative over a wide frequency range. When tone controls are in their center positions, the frequency response is linear. For best sound, we suggest that the tone controls always be adjusted from their normal center positions to obtain the desired bass and treble emphasis.

BALANCE

This control is used to align sound reflection to room geometry. By sliding the control (24) from its center position decreases the volume of one channel whereas the volume of the other channel seems to be louder.

STEREO - MONO

The stereo/mono switch places both channels in parallel. This permits playing a monoaural record and facilitates centering adjustments of set-ups. Place the switch in "MONO" for listening to monoaural recordings; use the "STEREO" position for all dual-channel phonograph records. Stereo-

Measurement of the variables

Ce régulateur agit sur les deux côtés et possède une correction physiologique, accentuant à faible puissance les graves et, dans moindre mesure également les aigus, permettant ainsi une adaptation à la courbe de sensibilité de l'oreille.

Le réglage de la tonalité se fait alors par les réculations des crans de sélect.

Régulateur des grèves
Régulateur des loyers

Le régulateur des graves (BASS) (22) et le régulateur des aigus (TREBLE) (21) agissent sur les deux canaux à l'intérieur d'une large plage de fréquence.

En position centrale des deux réglages de tonalité, l'amplificateur fonctionne linéairement. Afin d'obtenir la meilleure reproduction, nous recommandons d'amener d'abord les réglages en position centrale et d'introduire ensuite la correction nécessaire.

BALANCE

Ce réglage permet l'adaptation de la reproduction sonore à l'acoustique de la salle d'écoute. En poussant le bouton (24) en partant de la position centrale, la puissance de l'un des deux canaux diminue tandis que celle de l'autre augmente de la même façon.

Commutatore stilo / metallo

Ce commutateur (23) permet la commutation en parallèle des deux canaux pour la reproduction monophonique, et l'obtention d'équilibre de l'installation stéréo. Amenez ce commutateur en position STEREO pour toutes les reproductions stéréophoniques.

VIDEO LINK www.fox.com for more information

De gemeten geluidsterkte wordt ingedeeld met de op beide kanalen werkende geluidsterktegraad (VOLUME) (23). Deze regelator is uitgerust met een fysiologische regeling die bij kleine geluidsterkten meer basen-gave verzorgt en in mindere mate ook meer hoge tonen, waarmee een aanpassing wordt verkregen aan de eigenschappen van het menselijk oor. Die individuele aanpassing van de weergave geschiedt door instelling van de tone, en wordt constant vastgesteld.

BASS/lage toonregelaar
TREBLE/hoge toonregelaar

De lage torenengetal (RASS) (220) en de hoge torenengetal (TREBLE) (220) werken binnen een breed frequentiegebied vol overbelasting. In de middenstand van de netwerken is het frequentieverloop lineair. Voor het bereiken van een optimale weergave in het midden, wordt de toon van de middeninstelling van de lage en hoge torenen eerst slechts individueel gecorrigeerd en pas daarna.

100

Met deze regelaar [24] kunnen geluidsterkteverschillen, optredend door de akoestische eigenschappen van de luisterruimte, worden gecorrigeerd. Door verschillen van de balansregelaar uit het midden neemt de geluidsterkte van een kanaal toe, terwijl de sterkte van het andere afneemt.

RECEIVED JUNE 1990

De stereofoon schakelaar 1234 schakelt de beide kanalen parallel voor monoreale weergave en veerwielblijkt de binauralinstallatie van de installatie. Brengt u niet bij alle twee kanalen geluidsinformatie de stereofoon schakelaar in de stand STEREO. Stereo- nische waarden zijn uiteraard slechts ten de

Control de volumen

El volumen deseado se ajusta por medio del control (VOLUME) [23] con efecto en ambos canales. El regulador de volumen está provisto con una regulación fisiológica, cuyo efecto consiste que a volumen reducido se produce una elevación de las tonos graves, en grado menor medida de los agudos, y como una adaptación de la reproducción a sensibilidad del oído humano. La adaptación individual de la reproducción se consigue accionando los controles de brújula y ajuste.

BASS/Control de bajos
TREBLE/Control de agudos

El control de bajas (BASS) (22) y el control de agudos (TREBLE) (21) actúan en ambos canales dentro de una gran gama de frecuencias. Estando los controles de tonalidad en posición media, la respuesta de frecuencias será lineal. Para obtener una reproducción óptima recomendamos partir siempre desde la posición media de los controles de tonalidad y proceder después a la elevación o descenso individuales de los tonos graves y agudos.

Conclusions

Con este control puede Vd. adaptar la irradiación acústica a la geometría de la estancia. Al desplazar el control de balance (24) partiendo de la posición media disminuye el volumen de voz en un canal, mientras que en el otro canal aumenta.

Examination - Service Manual

El conmutador mono/estéreo 4291 permite conectar en paralelo los dos canales estereofónicos para la reproducción monoaural y facilita el ajuste medio de la intensidad estereofónica. Por favor, ponga el conmutador-mono/estéreo al reproducir registros de dos canales en la posición STEREO. Naturalmente los obtendrá reproducciones estereofónicas únicamente al disponer de señal en dos canales.

VOLUME Notizenkontrolle

Den inre blodet ljudstyrkan inställas till så att både hörselns och ljudstyrkan ligger i NORMUM. Ljudstyrkan ligger i ett stort medel av psykologisk reglering som vid höga ljudstyrka kan överladda basen i mindre utsträckning också på öronen och därmed en förgiftning av kroppen till ett stort mått. Den inre blodet ljudstyrkan inställas till så att både hörselns och ljudstyrkan ligger i NORMUM. Ljudstyrkan ligger i ett stort medel av psykologisk reglering som vid höga ljudstyrka kan överladda basen i mindre utsträckning också på öronen och därmed en förgiftning av kroppen till ett stort mått.

BASS/Bas réglage
TRIPLE/Triple réglage

Besparelaset (BASS) och diskontraset (TRES-LE) är verksamt inom ett stort hälsoregioner på både kontinenten, i kongressens medlemsländer och i freemasonernas länder. För att uppnå optimal återgivning rekommenderar vi att utgå från kongressens medlemsländer och först sedan göra en individuell besöksplanering med hjälp av våra länder.

REFERENCE

Med denna kontroll anpassas ljudstyrningen till rummets geometri.
Vid vridning av balanskontroll (24) från mitt läge till tar den ena kanalens ljudstyrka medan den andra kanalens ljudstyrka avtar.

STEREO - MONO

Stereo/Mono-omkopplaren tillåter de båda stereokanaler att delas på två hörlurar för mono-listaning och underlättar stereolistaning på en mittan-justering. Still Stereo/Mono-omkopplaren i alla tillåtna lyddpositioner (lämna i läget stereo). En stereo-listaning kan nås

Wiedergabe kann natürlich nur mit zweikanaligem Signal, d.h. bei der Wiedergabe von Stereo-Schallplatten, Stereo-Tonbändern oder Stereo-Rundfunk-Sendungen erfolgen.

Mittenjustierung der Stereo-Anlage

Stellen Sie hierzu bitte den Stereo/Mono-Schalter auf MONO und regeln Sie bei mittlerer Lautstärke mit dem Balanceregler so, daß Sie etwa in Lautsprecherabstand von der Stereo-Anlage den Eindruck gewinnen, die Schallquelle läge genau in der Mitte zwischen den beiden Lautsprecherboxen. Nach dem Umschalten auf Stereo ist die Anlage für die stereophone Wiedergabe ausgerichtet.

Auch bei der Wiedergabe monoauraler Schallaufzeichnungen ist es ratsam, nach dem gleichen Prinzip zu verfahren, um die bestmögliche Raumwirkung zu erzielen.

Quadroeffekt

Zur Erzielung einer Quadroeffekt-Wiedergabe ist diese Gerät mit einer Lautsprecher-Matrix ausgestattet, die aus dem Links/Rechts-Signal der Stereobildtragung die Information für die beiden rückwärtigen Kanäle gewinnt. Durch den Quadroeffekt wird – nach Anschluß von zwei zusätzlichen Lautsprecherboxen – die Wiedergabe unabhängig von den Zuhörigkeitsorten des Wiedergaberaumes.

Die Aufstellung der Lautsprecherboxen für vierkanalige Wiedergabe kann, wie in Fig. 12 und 13 gezeigt, erfolgen. Das vordere Boxenpaar ist an die Buchsen FRONT, und die rückwärtigen Lautsprecher an die Buchsen REAR anzuschließen. Rechts (R) und Links (L) gilt vom Zuhörer aus gesehen. Stellen Sie zunächst die gewünschte Gesamt-Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (23) ein und bringen Sie den Boxenstumm-Schalter (19) in die Stellung QUADRO I.

Prüfen Sie bitte erst danach, ob aufgrund des gewählten Sitzplatzes und Musikprogrammes evtl. die Schalterstellung QUADRO II für Sie vorteilhafter ist.

phonic sound can, of course, only be heard from dual-channel signals such as stereo phonograph records, stereo tapes, or stereo radio transmission.

Centering stereo set-up

Place the stereo/mono switch in "MONO" position. Adjust to medium volume. Adjust the balance control so that, when directly in front of the loudspeaker setup, the sound source appears to be exactly in the center between the two speakers. After switching over to "STEREO", the system is correctly set for stereophonic listening.

When playing monaural records, it is also advisable to follow the same principle to obtain the best possible room arrangement.

Quadraphonic Effect

To obtain quadraphonic effect reproduction this unit is equipped with a speaker matrix which derives the information for the two rear channels from the left/right hand signal of the stereo transmission. As a result of the quadraphonic effect reproduction is less dependent on the room acoustics – after connection of two additional speakers.

The speaker for 4-channel reproduction can be set up as shown in Fig. 12 or 13. The front pair of speakers should be connected to the FRONT jacks, the rear speakers to the REAR jacks. Right (R) and left (L) are as seen by the listener.

First of all adjust the required overall volume control (23) and then set the stereo/quadraphonic switch (19) to QUADRO I position. Then check on the basis of the listening position selected and the music program whether possibly switch position QUADRO II is more suitable for you.

For large rooms, at parties or for background music reproduction in switch position 2 x STEREO may, under certain circumstances, be advisable.



Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13

Een reproductie stereofonische kan niet eenvoudig worden bereikt: het is een signaal stereofonisch (d.w.z., twee of meerdere kanalen stereo).

Equilibrage de l'installation stéréo

Ajoutez le commutateur mono/stéréo en position MONO et réglez l'appareil à l'aide du réglage de la balance pour une puissance moyenne, de sorte que vous obteniez l'impression que le son sort du centre, entre les deux haut-parleurs. Tenez-vous à cet effet à égale distance des deux haut-parleurs. L'installation est ajustée pour la reproduction stéréo après avoir appuyé sur la source de reproduction STEREO.

Lors de la reproduction monophonique, il est recommandé d'agir selon les mêmes principes afin d'obtenir la meilleure acoustique.

Effet quadraphonique

Pour obtenir une reproduction quadraphonique, cet appareil est équipé d'une matrice pour haut-parleurs, qui extrait du signal gauche/droite de la reproduction stéréofonique, l'information pour les deux canaux arrière. Avec l'effet quadraphonique — après branchement de deux enceintes acoustiques supplémentaires — la reproduction est indépendante dans une large mesure des conditions du local d'écoute.

La mise en place des enceintes acoustiques pour une reproduction par 4 canaux peut être effectuée comme indiqué sur les fig. 12 et 13. La paire d'enceintes avant doit être raccordée aux prises FRONT et les haut-parleurs arrière aux prises REAR. La droite (R) et la gauche (L) représentent les deux côtés vus par l'écouteur. Réglez tout d'abord le volume total souhaité avec le régulateur (23) et amenez le commutateur MODE (19) dans la position QUADRO I.

Vérifier ensuite si, en raison de l'emplacement d'écoute et du programme musical, la position QUADRO II du sélecteur n'est pas plus favorable pour vous.

horen worden gebracht bij weergave van stereo grammofoonplaten, stereo geluidsbanden of stereo radio-uitzendingen.

Balancieren van de kanalen

Zin de stereo-/mono-omkeerder in de stand MONO en regel bij een gemiddelde geluidsterkte de balansregelaar zachtzaam af, dat u op luidprekeerstand een indruk krijgt alsof het geluid vanuit het midden tussen de boxen lijkt te komen. Na oerschakeling op STEREO is de installatie gebruikelijk voor stereofonische weergave. Ook bij monoreale weergave is het raadzaam op dezelfde wijze te werk te gaan, om de best mogelijke ruimtelijke werking te verkrijgen.

Cuadro-sefect

Voor quadro-effectweergave is uw apparaat uitgerust met een luidprekeer matrix, waarmee uit het linker- en rechterkanaal van de stereo-informatie de beide achterkanalen worden gewonnen. Door het quadro-effect wordt — na omschakeling van de twee extra luidprekeerboxen — de weergave minder afhankelijk van de afmetingen van uw luisterplaats.

De opstelling van de luidprekeerboxen voor vierkanale weergave kan er uit zien, zoals wordt voorgesteld in de fig. 12 en 13.

Die luidprekeer van de voorkanalen worden aangesloten aan de tussen FRONT, die van de achterkanalen aan de tussen REAR. Rechts (R) links (L) geeft, gezien vanuit de positie van de toehoorder.

Stel de gewenste geluidsterkte in met de volumeregelaar (23) en plaats de functie-schakelaar MODE (19) in de stand QUADRO I. Afhankelijk van uw zitplaats en het muziekprogramma kan worden geprobeerd of de functie-schakelaar in de QUADRO II een beter quadrofonisch effect geeft.

In grotere ruimten, tijdens party's of bij achtergrondmuziek is het raadzaam de functie-schakelaar in de stand 2 x STEREO te zetten.

si desir cuando se trate de reproducir discos o cintas magnetofónicas estereofónicas o al escuchar transmisiones estereofónicas por radio.

Ajuste medio de la instalación estereofónica

Ponga para ello el conmutador mono/stéreo en posición MONO y, a volumen medio, haga con el compensador un ajuste tal que Ud. perciba la impresión, al haberse alejado de la instalación estereofónica aproximadamente a la misma distancia que reina entre los altavoces, de que la fuente de sonido se halla exactamente en el medio, entre los dos bafes. Comutando al botón mono/stéreo a la posición "STEREO", la instalación será adecuada para reproducción estereofónica. Conviene proceder también conforme al mismo principio al reproducir registros fonicos monofónicos a fin de obtener los mejores efectos posibles.

Efecto cuadrofónico

A fin de poder obtener el efecto cuadrofónico de reproducción, este aparato ha sido dotado con una matriz de altavoces, la cual deduce de la señal izquierda/derecha de la transmisión estereofónica la información para los dos canales REAR (atrás). Por medio del efecto cuadrofónico, la reproducción se vuelve — tras haberse conectado dos bafes adicionales — más independiente de las circunstancias eventuales en el local.

La disposición de los bafes para reproducción en cuatro canales puede efectuarse tal como se ve en las figuras 12 y 13. El par de bafes delanteros se ha conectado en la herradura FRONT y los bafes traseros en las herraduras REAR. Los términos derecha (R) e izquierda (L) rigen desde el punto de vista del oyente.

Ajuste Ud. primeramente el volumen total deseado con el control de volumen (23) y ponga el conmutador estereo/cuadro (19) en la posición QUADRO I. Compruebe después si en base al sitio elegido y la clase de música sea eventualmente más favorable para Ud. la posición QUADRO II.

tuilgelys endast upprätt med hölloresignal dvs. indföregivning av stereosignal, stereocand eller radiocändringar i stereo.

Mittenjustering av stereoanläggningen

Ställ Stereo/Mono-omkopplaren på mono och reglera vid mellanljudstyrkan till med balans-reglaget att Ni uppfår på högtalarevstånd från stereoanläggningen för intrycket att ljudkällan ligger precis mitt emellan de båda högtalareboxarna. Efter omkopplingen till stereo är anläggningen inställd för stereoför-givning. Också vid monoreproduktion är det rekommenderat att förfara efter samma princip för att uppnå den bästa möjliga effekten.

Quadroeffekt

För att uppnå en quadroeffektindföregivning är denna anläggning utrustad med en högtalermatrix, som ur stereoförloppets vänster/höger signal vinner information för de båda bakre högtalarna. Genom quadroeffekten blir efter anslutning av ytterligare två högtalare indföregivningen mer oberoende av tillfälligheterna i storgivningsområdet.

Uppställningen av högtalareboxarna för fyra-kanalindföregivning kan göras som visas i figur 12 och 13. Det främre boxparet ska anslutas till kontakten FRONT och de bakre högtalarna till anslutningen REAR. Höger (R) och vänster (L) gäller från lyssnarens sida bort. Ställ härvidt in den främre sammanlagda ljudstyrkan med ljudstyrknreglaget och ställ Stereo/Quadro-omkopplaren i läget QUADRO I.

Pröva först direktet om på grund av den valda störmusik och musikprogrammet inställningen QUADRO II är fördelaktigare för Er. För större rum, vid party eller för bakgrunds-musik, är efter omställningarna indföregivningen i läget 2 x STEREO att rekommenderas.



Fig. 14



Fig. 15

Für größere Räume, bei Partys oder für Backgroundmusik ist unter Umständen die Wiedergabe in Schaltenstellung 2 x STEREO empfehlenswert.

Stereo/Quadro-Schalter

Mit diesem Betriebsartenschalter (19) lassen sich folgende Wiedergabearten einstellen:

STEREO

für Stereo-Wiedergabe, wie bisher QUADRO I

für Quadroeffect-Wiedergabe, vorzugsweise von SQ-, QS- oder sonstiger matrix-codierter Schallplatten sowie CD-4-Schallplatten.

QUADRO II

vorzugsweise für die Quadroeffect-Wiedergabe von Stereo-Programmen (Schallplatten, Rundfunksendungen, Tonbandaufnahmen und Musikassistent).

2 x STEREO

- a) für Stereo-Wiedergabe in zwei Räumen
- b) für Stereo-Wiedergabe über vier Lautsprecherboxen in einem größeren oder gleichzeitig ungenutzten Raum.

Technische Hinweise

Tonabnehmersystem und Abtastestrich

Bitte beachten Sie hierzu „Hinweise für das Tonabnehmersystem Ihres Gerätes“, die dieser Anleitung beiliegen.

Ausbalancieren des Tonarmes

Der Tonarm wird durch Drehen des Balancegewichts (9) ausbalanciert.

1. Auflegeschaftskabel (8) und Antiskatingkabel (10) auf "0" stellen.
2. Tonarm einhängen und von der Tonarmstütze abnehmen.
3. Balancegewicht verdrängen, bis der Tonarm in waagrechter Stellung bleibt.

Der Tonarm ist ausbalanciert, wenn Kante "A" des Tonarmkopfprofils und Kante "B" der Tonarmstütze auf gleicher Höhe sind (Fig. 15), oder wenn der Tonarm sich nach

Stereo/Quadraphonic Switch

The following reproduction modes can be set with this operating mode switch:

STEREO

for stereo reproduction, as normally

QUADRO I

for quadraphonic effect reproduction, preferably from SQ, QS or other matrix coded gramophone records and CD-4 records.

QUADRO II

preferably for quadraphonic effect reproduction of stereo material (gramophone records, radio programmes, tape recordings and music cassettes).

2 x STEREO

- a) Stereo reproduction in two rooms
- b) Stereo reproduction through 4 speakers in a large room

Technical Notes

Pick-up cartridge and stylus

For above subject refer to „Notes on pick-up cartridge of your unit“ attached to the Operating Instructions.

Balancing the tonearm

The tonearm is balanced by rotating the weight (9).

1. Set stylus pressure dial (8) and antiskating dial (10) to "0" (zero).
2. Unlock the tonearm, and lift it off the rest. Move the tonearm just to the inside of the resting point and turn the tonearm flange in horizontal position.
3. Now find the exact balance by turning the counterweight.

The tonearm is exactly balanced when edge "A" of the tonearm head profile is at precisely the same height as edge "B" of the tonearm rest (Fig. 15).

Pour de grandes piles, lors de surprise-parties pour de la musique de fond, il est éventuellement conseillé d'amener le sélecteur en position 2 x STEREO.

Sélecteur Stéréo/Quadro

Contacteur (18) permet le réglage des modes de fonctionnement suivants:

STEREO
pour la reproduction stéréophonique comme jusqu'à présent.

QUADRO I
pour la reproduction avec effet quadraphonique de disques SQ, QS et d'autres disques codés par matrices, ainsi que de disques CD 4.

QUADRO II
pour la reproduction avec effet quadraphonique de programmes stéréo (disques, émissions radiophoniques, enregistrements sur bandes et cassettes).

2 x STEREO
a) pour la reproduction stéréo dans deux piles.

b) pour la reproduction stéréo par quatre haut-parleurs dans une grande pièce.

Indications techniques

Cellule et points de lecture

Veuillez à cet effet observer les indications „Cellule pour la cellule de votre appareil“ que vous trouverez sur les directives jointes.

Équilibrage du bras de lecture

L'équilibrage du bras de lecture se fait en tournant le contre-poids (9).

1. Amener la graduation de la force d'appui (8) et la graduation de l'antistatisme (10) sur 0.

2. Déverrouiller le bras et le soulever de son support.

3. Tourner le contre-poids jusqu'à ce que le bras reste en position horizontale.

Le bras de lecture est équilibré, lorsque le bord supérieur du profil de la tête et le bord inférieur du support du bras sont au même niveau (fig. 15), ou lorsqu'après une légère pression verticale exercée sur le bras, celui-ci revient de lui-même dans la position horizontale.

Mode-schakelaar

Met deze functieschakelaar (18) kunnen de volgende soorten weergave worden gekozen:

STEREO
Voor stereo weergave, als voorheen.

QUADRO I

Voor weergave met quadrafonie-effect, bij voorkeur van SQ, QS of andere matrixgecodeerde grammofoonplaten, evenals CD 4 platen.

QUADRO II

Bij voorkeur voor weergave met quadrafonie-effect van stereo-programma's (grammofoonplaten, radiozendingen, bandopnamen en muziekcassettes).

2 x STEREO

a) voor weergave in twee afzonderlijke ruimten

b) voor weergave over vier luidsprekers in een grote ruimte.

Technische aanwijzingen

Toonstelsysteem en naald

Wij verwijzen u hiervoor naar gegevens over het toonstelsysteem van uw apparaat. Die bij deze gebruiksaanwijzing zijn bijgeleverd.

Uitbalanceren van de toonarm

De toonarm wordt uitgebalanceerd door verstellen van het gewicht (9).

1. Naalddruk (8) en antistatische instelling (10) op "0" instellen.

2. Toonarm ontgrendelen en van de steun nemen.

3. Contragewicht verdraaien tot de toonarm in horizontale positie blijft.

De toonarm is juist uitgebalanceerd, wanneer zijde "A" van het toonarmprofiel op gelijke hoogte is met zijde "B" van de steun (fig. 15), of wanneer de toonarm na een lichte wijziging van de horizontale positie in zichzelf

weer naar zijn oorspronkelijke positie terugkeert.

Conmutador estéreo/quadro (de modo)

Con este conmutador de modo de servicio (18) se pueden ajustar las siguientes clases de reproducción:

STEREO
para reproducción estereofónica en la forma usual y a cassette.

QUADRO I
para reproducción de efecto quadrafónico, preferente para discos codificados SQ, QS y otros matrices, así como discos CD 4.

QUADRO II
preferentemente para la reproducción de efecto quadrafónico de programas estereofónicos (discos, emisiones radiofónicas, grabaciones en cintas magnetofónicas y cassettes).

2 x STEREO
a) para reproducción estereofónica en dos salas.

b) Para reproducción estereofónica a través de cuatro altavoces en una sala grande.

Instrucciones técnicas

Cajita la fonocaptor y aguja

A este respecto rogamos ponga atención a las instrucciones para la cajita fonocaptor de su aparato adjuntas a este folleto.

Equilibrado del brazo

El brazo fonocaptor es equilibrado girando el contrapeso (9).

1. Poner la escala de fuerza de apoyo (8) y la escala de compensación de empuje lateral (10) en "0".

2. Desbloquear el brazo y levantarlo de su soporte.

3. Girar el leño de compensación hasta que el brazo quede en posición horizontal.

El brazo fonocaptor está equilibrado cuando el canto "A" del perfil del cabezal del brazo

Stéreo/Quadro-onkoppelers

Met deze instellingsreglage kan men stellen in volgende afspelingsstanden:

STEREO

Vör stereoförspeling, som förut.

QUADRO I

Vör quadroeffectförspeling, i synnerhet vid SQ, QS eller andra matricodifierade skivor och CD-4-skivor.

QUADRO II

I synnerhet för quadroeffectförspeling av stereogram skivor, radiostationer, bandupptagningar och musikcassetter.

2 x STEREO

a) För stereoförspeling i två rum
b) För stereoförspeling över fyra högtalare i stora rum.

Techniska anvisningar

Pick-up och nål

Observera separat datablad över den medleverade pick-up och bifoga denna bruksanvisning.

Tonarmens balansering

Tonarmen utbalanseras genom att man vrider balansvikten (9).

1. Påbyggskruvskala (8) och antistatiska (10) ställas på "0".

2. Tonarmen reglas och tas bort från tonarmstödet.

3. Vrid utjämningsvikten tills tonarmen stannar i vågrät läge.

Tonarmen är balanserad när kant "A" på tonarmstödet och kant "B" på tonarmstödet är på samma höjd (fig. 15) eller när tonarmen efter att ha blivit flyttad i vertikal riktning

Antippen in vertikaler Richtung wieder von selbst in die horizontale Lage einpendelt. Beim Ausbalancieren des Tonarms muß dieser von der Kleernadel entkoppelt sein. Tonarm ist in Stellung **2** bringen und eventuell Plattenteller von Hand im Uhrzeigersinn (geringe Umdrehungen) drehen.

Eine präzise Tonarmbalance ist vor allem bei Tonabnehmer-Systemen mit kleiner Auflagekraft wichtig. Der Tonarm ist nur einmal auszubalancieren, es sei denn, Sie wechseln das Tonabnehmer-System.

Einstellen der Auflagekraft

Jedes Tonabnehmer-System erfordert eine bestimmte Auflagekraft, bei der optimale Wiedergabe erzielt wird. Für das eingebaute Tonabnehmer-System finden Sie diese Angaben auf dem beiliegenden Datenblatt.

Zu kleine Auflagekraft führt bei Fortsetzungen zu Wiedergabeverzerrungen. Ist die Auflagekraft dagegen zu groß, so kann sowohl das Tonabnehmer-System und die Abtastnadel als auch die Schallplatte beschädigt werden.

Ist der Tonarm ausbalanciert, wird durch Verändern der Auflagekraftskala **(9)** die für das Tonabnehmer-System erforderliche Auflagekraft eingestellt. Die Auflagekraft hält sich konstant im Bereich von 0 bis 50 mN (0 bis 5 g) einstellbar.

Das Gerät arbeitet ab 10 mN (1,0 g) Auflagekraft betriebsicher.

Antiskating

Zur Kompensation der Skating-Kraft muß ein Tonarm eine in Größe und Richtung genau definierte Gegenkraft angreifen. Die Antiskating-Einrichtung dieses Plattenspielers erfüllt diese Forderung. Der auf der Platine angeordnete Einstellknopf **(10)** erlaubt eine Veränderung der Skating-Kompensation auch während des Spiels, wichtig z.B. beim Übergang von trockenen zum Abspielen von benetzten Schallplatten.

or when the tonearm, after being tapped into vertical position, returns automatically to a horizontal position. When balancing the tonearm, the automatic mechanism must be disengaged. To be sure of this, place the cue control in position **2** and, turn platter by hand clockwise a few rotations.

Precise balance is especially important with cartridges that require a low stylus force. The balancing operation need be done only once, unless you install a different cartridge.

Setting the stylus pressure

Each cartridge has an optimum stylus pressure. See instructions supplied with your cartridge.

Too low a stylus pressure will cause distortion in loud passages. If, however, the stylus force is too high, the stylus and record may both be damaged.

Once the tonearm is balanced, the stylus pressure is set to the recommended value for the cartridge by turning the stylus pressure scale **(10)**. The stylus pressure can be set to any value from 0 to 50 mN (0 to 5 grams). The unit is designed to operate with stylus pressures from 10 mN (1.0 gram) up.

Antiskating

To compensate for skating force, a counterforce, precisely defined in height and direction, must be applied to the tonearm. The antiskating mechanism of the unit fulfills this requirement. The adjustment knob **(10)** on the chassis allows the change of the skating compensation even while a record is being played, for example, when playing a moistened record after a dry record.



Fig. 16

Lors de l'équilibrage, le bras de lecture doit être décalqué de la chaîne d'entraînement. Amener le livreur dans la position **II** et tourner éventuellement le plateau à la main dans le sens des aiguilles d'une montre (quelques tours).

Un équilibrage de précision est notamment nécessaire avec les cellules à faible force de pression verticale. L'équilibrage se fait une fois pour toutes, à moins que vous ne changiez la cellule.

Réglage de la force d'appui

Chaque cellule nécessite une certaine force d'appui permettant d'obtenir une reproduction optimale. Cette valeur est indiquée sur la feuille de caractéristiques fournie pour la cellule incorporée.

Une force d'appui trop faible provoque des distorsions lors de passages à forte intensité sonore. Par contre, une force d'appui trop grande peut endommager aussi bien la cellule et la pointe, que le disque.

Si le bras est équilibré, on règle la force d'appui nécessaire pour la cellule en tournant la graduation correspondante (10). La force d'appui peut être réglée de manière continue de 0 à 50 mN (0 à 5 g).

Le fonctionnement de l'appareil est sûr à partir de 10 mN (1,0 g) de force d'appui.

Antiskating

Pour compenser la force centrifuge, il faut appliquer au bras de lecture une force antagoniste parfaitement définie en grandeur et en direction. Le dispositif antiskating (11) de cette platine satisfait à cette exigence. Le bouton de réglage placé sur la platine permet de modifier la compensation de la force centrifuge même au cours de la lecture, par ex. lors du passage d'un disque humide.

Tijdens het balanceren van de toonarm moet de startkrop toets in de neutrale instelling staan, waardoor de toonarm losgekoppeld is van de automaat. Draai eventueel het plateau rechtsom tot de toets zijn neutrale stand heeft bereikt.

Een balans is het meest belangrijk, wanneer een element wordt gebruikt met een kleine reactiedruk.

De toonarm behoeft slechts een eenzijdige balancering, behalve wanneer van element wordt gewisseld.

Instellen naalddruk

Elk toonsysteem heeft een bepaalde naalddruk waarbij een optimale weergave wordt bereikt. Voor het ingebouwde systeem vindt u deze gegevens op bijgevoegde bijlage.

Een kleine naalddruk leidt bij forte-passages tot vervormingen, is de naalddruk te groot, kan de toonarm beschadigd worden, is de toonarm uitgebalanceerd, dan kan de naalddruk door verdraaien van de instelling ingesteld worden (10).

Bij uw Dual kan dit continú van 0 tot 50 mN (0 tot 5 g).

Vanaf 10 mN (1,0 g) naalddruk werkt uw apparaat bedrijfszeker.

Dwaarsdrukcompensatie

Ter compensatie van de skatingkracht moet een in grootte en richting exact gedefinieerde tegenkracht worden opgewekt. Dit doet de antiskatinginrichting van de spoorstiel heel exact. De op de platina aangebrachte krop voor instelling dwarsdrukcompensatie maakt ook een verandering hiervan tijdens het afspelen mogelijk, belangrijk (b.v. bij "het afspelen" van platen).

y el canto "0" del soporte del brazo se helan en una misma altura (Fig. 15), o si el brazo fonocaptor retorna automáticamente a la posición horizontal después de haberse dado un golpecito en sentido vertical. Al equilibrar el brazo fonocaptor, éste debe estar descolgado de la cadena. Poner el dispositivo de elevación/descentro del brazo en la posición **II** y girar eventualmente el platillo giratorio a mano, en el sentido de las agujas del reloj (basen u ras cuantas revoluciones).

El equilibrio exacto del brazo es importante ante todo con sistemas fonocaptadores con fuerza de apoyo pequeña. El brazo fonocaptor se equilibrará una sola vez, y no se que. Vid. cambio el sistema fonocaptor.

Ajuste de la fuerza de apoyo

Cada sistema fonocaptor exige una fuerza de apoyo determinada a la cual se obtendrá la reproducción óptima. Para el sistema fonocaptor incorporado, Vid. hojalet estas indicaciones en la hoja de datos adjunta.

Una fuerza de apoyo demasiado pequeña resulta en distorsiones de reproducción en los sitios donde la música sea del tipo "forte". Si la fuerza de apoyo es demasiado grande, puede resultar en daño tanto del sistema fonocaptor y de la aguja así como también del disco.

Si el brazo fonocaptor está equilibrado, se ajusta la fuerza de apoyo necesaria para el sistema fonocaptor empleado, por medio de girar la escala de fuerza de apoyo (10). La fuerza de apoyo puede graduarse en forma no escalonada dentro del margen de 0 hasta 50 mN (0 hasta 5 pondios).

El aparato trabaja con seguridad a partir de una fuerza de apoyo de 10 mN (1,0 pondios).

Compensación del empuje lateral

Para compensar la fuerza de empuje lateral debe actuar en el brazo fonocaptor una fuerza de magnitud y dirección exactamente definida. El dispositivo de compensación del empuje lateral de serie proporciona satisfactoria satisfacción. El botón de ajuste (11), dispuesto en la platina, permite alterar la compensación del empuje lateral, aun durante el funciona-

av sig själv pendlar in horisontellt. Vid balansering av toonarm måste denna vara inkopplad från livreren. För tonarmelyt (11) i II och vid eventuellt skivskiften för hand med klockvis riktning.

En exakt tonarmbalans är framför allt vid tonupplagningsystem med ringa pållingsstryck viktig. Tonarmen ska bara balanseras en gång och det är när Ni byter tonupplagningsystem.

Inställning av pållingsstrycket

Vår tonupplagningsystem fördrar ett bestämt pållingsstryck för att uppnå den optimala återgivningen. För det inbyggda tonupplagningsystemet finner Ni dessa uppgifter på den tillagda databladet.

För lågt pållingsstryck för med sig återgivningsförlust. Att pållingsstrycket för stort kan skada tonupplagningsystemet och skifvet som skivan slädes.

Att tonarmen balanserad inställas den för tonupplagningsystemet erforderliga pållingsstrycket genom vridning av pållingsreguleringen. Pållingsstrycket kan inställas kontinuerligt inom området 0 - 50 mN (0 till 5 g). Skivspelaren arbetar funktionsfärdigt från 10 mN (1,0 g) pållingsstryck.

Antiskating

För att kompensera skatingkraften måste på tonarmen en i storlek och riktning exakt definierad motkraft angripas. Denna skivspelare antiskating inrättning uppfyller dessa krav. Den på skivspelaren ovanpå placerade inställingskroppen tillåter en förändring av skatingkompensationen även under spellets gång, viktigt t.ex. vid övergång från ena till andra skivan.



Fig. 17



Fig. 18

Für die heute fast ausschließlich verwendeten Nadeltypen sind gemeinsame Einstellskalen vorhanden, entsprechend dem aufgedruckten Symbolen:

○ = innere rote Skala:
geeicht für sphärische 15 µm Abstrastnadeln nach DIN 45 500

● = äußere rote Skala:
geeicht für biplanale (elliptisch) Abstrastnadeln mit den Radien 5-8 x 18-22 µm

CD 4 = Schwarze Skala:
geeicht für die vierkanalige Wiedergabe von CD 4-Schallplatten mit Special-Tonabnehmersystem. Die Einstellung ist gültig für jede Nadelform (sphärisch, elliptisch, Shibata oder sonstige CD 4-Specialnadeln).

Die Einstellung der Antiskating-Einrichtung für obige Nadeltypen hat synchron zur Einstellung der Auflagekraft zu erfolgen: Stellen Sie bitte den Drehknopf der Antiskating-Einrichtung auf die Ziffer der betreffenden Skala, die der eingestellten Auflagekraft entspricht, also z.B. bei 1,5 g Auflagekraft das Antiskating-Drehknopf ebenfalls auf "1,5".

Beim Halbtonarten (Abgelenken von mit Flüssigkristall besetzter Schallplatte) verringert sich die Skatingkraft um ca. 10 %. Es wird in diesem Fall empfohlen, die Einstellung entsprechend anzupassen.

Tonarmlift

Ihr Plattenspieler ist mit einem erschütterungsfrei bedienbaren und in beiden Bewegungsrichtungen silberbedampften Tonarmlift ausgestattet. Damit kann der Tonarm sanfter auf jede gewünschte Stelle der Schallplatte aufgesetzt werden, als es von Hand möglich ist. Die Abspielgeschwindigkeit ist unempfindlich gegen Temperaturänderungen. Der Steuerhebel des Tonarmlifts hat zwei Stellungen:

⬆️ spielen
der Tonarm ist auf die Schallplatte abgesenkt
⬆️ wählen
der Tonarm ist von der Schallplatte abgehoben. Das Antippen des Steuerhebels leitet das Absenken ein.

Die Höhe der Abstrastnadel über der Schallplatte bei Tonarmlift in Stellung ⬆️ läßt sich durch Verdrehen der Stellschraube [2] im Bereich von 0 bis 6 mm variieren.

For the types of styli commonly in use today, different adjustment scales are provided, corresponding to the two symbols:

○ = scale calibrated for spherical styli with 15 µm tips according to DIN 45 500

● = scale calibrated for biplanal (elliptical) styli with radii of 5-8 x 18-22 µm

CD 4/black scale:

Calibrated for four-channel playing of CD 4 record with special cartridge. Setting is correct for all styli, spherical, elliptical, Shibata or other special CD 4-styli.

The setting of anti-skating compensation corresponds to the setting of stylus pressure. Set the anti-skating knob to the number on the appropriate scale which corresponds to the stylus pressure you have set. That is, for a stylus pressure of 1.5 grams, set the anti-skating knob also at "1.5".

When playing records moistened with a cleaning agent, the skating force is reduced by approximately 10 %. In such cases we recommend a corresponding 10 % decrease in anti-skating compensation.

Cue Control

Your unit is equipped with a shockfree cue control silicone damped in both directions. Thus, the tonearm can be lowered to any desired point on the record more gently (than by hand). The rate of descent of the tonearm is unaffected by temperature changes.

The lever of the cue control has two positions:

⬆️ playing position, tonearm on record
⬆️ selecting position, tonearm raised

A light touch on the lever starts the descent of the tonearm. The height of the stylus tip over the record in the raised tonearm position ⬆️ can be varied from 0 to 6 mm by turning the adjustment screw [2].

Pour les types de pointe de lecture presque exclusivement utilisés à l'heure actuelle, on a prévu des graduations séparées avec les symboles suivants:

○ = graduation intérieure rouge:
étalonné pour des points de 15 µm suivant DIN 45 500

○ = graduation extérieure rouge:
étalonné pour des points binodaux (elliptiques) avec des rayons 5 - 8 x 18 - 22 µm

CD 4 = graduation noire
étalonné pour la reproduction par quatre centus de disques CD 4 avec cellule spéciale. Le réglage est valable pour n'importe quelle forme de pointe (pointes sphériques, elliptiques, Shibata, ou d'autres pointes spéciales CD 4).

Le réglage du dispositif antiskating pour les types de pointe précédents doit être effectué simultanément avec le réglage de la force d'appui: appuyez le bouton du dispositif antiskating sur le chiffre de la graduation correspondant à la force d'appui réglée, par ex. pour une force d'appui de 1,5 g, appuyez le bouton du dispositif antiskating sur «1,5».

Lors d'une lecture de disque humide (trouillé avec un liquide), la force centripète diminue d'environ 10 %. Il est conseillé dans ce cas de modifier le réglage en conséquence.

Lève-bras

Votre platine est équipée d'un lève-bras amorti aux silicone dans les deux directions de déplacement et fonctionnant sans secousse. Ainsi, le bras de lecture peut être posé en n'importe quel point du disque beaucoup plus en douceur qu'à la main. La vitesse de descente est insensible aux variations de température.

Le levier de commande a deux positions.

- reproduction:
le bras est posé sur le disque
- playair:
le bras reste au-dessus du disque

Voor de momenteel gebruikelijke typen afleeshaalden zijn aparte schaalindelingen voorzien, overeenkomstig met de aangegeven symbolen:

○ = binnenste rode schaal:
geijkt voor afleesha 15 µm naaldpunten vlg DIN 45 500

○ = buitenste rode schaal:
geijkt voor blad ale (elliptisch) naalden met radi 5 - 8 x 18 - 22 µm

CD 4 = zwarte schaal:
geijkt voor vierkantele weergave van CD 4 grammofoonplaten met speciaal toonarm. De instelling geldt voor elke naaldvorm (radiaal, elliptisch, shibata of andere speciale CD 4-naalden).

De instelling van de antiskating inrichting voor toegenomende naaldtypen moet synchroniseren met de naaldinstelling lopen. Daarnaast van de antiskating op het cijfer van de desbetreffende schaal overeenkomstig met de ingestelde naalddruk instellen, dus bijv. 1,5 p. naaldruk de antiskating-knop ook op "1,5".

(Bij nat afspeken van platen kan met een 10 % kleinere draaيدrukcompensatie terecht worden volstaan.

Toonarmlift

Uw platenarm is uitgerust met een zeer precieze silicone gedempte lift die trillingvrij werkt. Hiermee kunt u de toonarm zeer langzaam op ieder gewenst deel van de plaat laten zakken. De dalensnelheid is onafhankelijk van de temperatuur.

De lifthendel heeft twee standen:

- spelen:
de naald is op
- kieren:
De toonarm beweegt zich boven de plaat gebracht.

mento, de importancia por ejemplo al estar pasando de discos secos a discos humedecidos.

Para los tipos de agujas empleados casi exclusivamente hoy en día hay unas escalas de ajuste separadas, de acuerdo a los símbolos impresos:

○ = escala roja interior:
construado para agujas esféricas de 15 µm según DIN 45 500

○ = escala roja exterior:
construado para agujas binodales (elípticas) con radios de 5 - 8 x 18 - 22 µm

CD 4 = escala negra:
construado para la reproducción exacta de discos CD 4 con sistemas fonocaptadores especiales.

El ajuste del dispositivo de compensación del empuje lateral para los tipos de agujas anteriormente mencionados se efectuará sincronizadamente con el ajuste de la fuerza de apoyo: llame Vd. al botón giratorio del dispositivo para compensación del empuje lateral sobre la cifra de la escala correspondiente que esté acorde a la fuerza de apoyo ajustada, es decir p. ej. con una fuerza de apoyo igual a 1,5 p., el botón de compensación del empuje lateral igualmente en "1,5".

Al palpar de discos humedecidos (o con discos humedecidos con líquido), la fuerza de empuje lateral disminuye en aprox. 10 %. En este caso se recomienda adaptar en grado correspondiente el ajuste.

Dispositivo de elevación/descenso del brazo

Si tocadiscos está dotado de un dispositivo de elevación/descenso del brazo, manejarlo con ocasión de vibraciones, y vaporizado en ambas direcciones de movimiento con silicone. Con ello se consigue que el brazo se pose, en cualquier lugar deseado del disco, en forma más suave de lo que sería posible con el mismo. La velocidad de descenso es insensible a los cambios de temperatura.

För de idag nästan uteslutande använda nåltyperna finns delade inställningsggr motvarierande den påtryckta symbolen:

○ = inre röd skala:
justerat för sfäriska 15 µm-nålspets efter DIN 45 500

○ = yttre röd skala:
justerat för binodala (elliptiska) nålspets stift med radien 5 - 8 x 18 - 22 µm

CD 4 = svart skala:
justerat för de fyvinkliga grammofoonplattorna från CD 4 skivor med specialtonupptagningsystem. Inställningen gäller för varje stifttyp (sfärisk, elliptisk, Shibata eller andra CD 4 specialstift).

Inställningen av antiskatinginriktningen för ovan nämnda nåltyper synkras till inställningen av påstrykningstrycket genom enligt följande: Ställ antiskatinginriktningens vridknapp på den skalan till höger, som motsvarar den inställda påstrykningskraften, t. ex. 1,5 p. påstrykningskraft — även antiskatingkalens vridknapp på "1,5". Vid vridupptagning (koppling av med vinde) minskar skivens skivkraften med ca 10 %. Det rekommenderas i detta fall att justera inställningen till höger.

Tonarmslift

En skivspelare är utrustad med en skakningsfri lyfter, och i tillägg dämpningsringarna skakningsdämpad, tonarmslift. Därmed kan tonarmen sänkas ner mjukt på varje önskat ställe på skivan, som det för hand är möjligt. Sänkingshastigheten är oberoende av temperaturförändringar.

Manöverknappen har två lägen:


- Speläge
- Upplyft läge



Fig. 19



Fig. 20

Der Tonarm ist der Start-Automatik übergeordnet. Bei Tonarm in Stellung  und automatischem Start, durch Drehen der Seueraste auf "start", schwenkt der Tonarm in die Auflegeposition. Zum gewünschten Zeitpunkt kann das Abhören durch Antippen des Steuerhebel erfolgen.

Tonhöhenabstimmung (pitch control)

Jede der zwei Normdrehzahlen 33 1/3 und 45 U/min kann mit der Tonhöhenabstimmung um ca. 6 % (1/2 Ton) verändert werden. Tonlage und Temp. der Wiedergabe lassen sich damit individuell regeln. Die Einstellung erfolgt mit dem Drehknopf "pitch" (2).

Die eingestellte Drehzahl ist mit der beige-farbenen Stroboskopscheibe kontrollierbar. Dazu legen Sie die Stroboskopscheibe auf den rotierenden Plattenteller. Wird sie aus dem Wechselstrom-Lichtnetz beleuchtet, erscheint die kreisringförmige Strichstellung der gewünschten Tonanzahl — trotz Rotation der Scheibe — still zu stehen, wenn die Drehzahl des Plattentellers mit der Soll-Drehzahl übereinstimmt.


Eichen der Tonhöhenabstimmung

Vor der erstmaligen Inbetriebnahme oder nach einem Transport des Gerätes wird empfohlen, die Einstellung der Tonhöhenabstimmung zu überprüfen.

Die Tonhöhenabstimmung ist richtig geeicht, wenn bei exakt eingestellter Plattenteller-Drehzahl 33 1/3 U/min (Strichmarkierung der aufgelegten Stroboskopscheibe, bleibt stehen) sich die Markierung am Drehknopf (2) innerhalb des Nullbereiches der Skala befindet (Fig. 19).

Eine Nachrichtung kann erforderlichenfalls wie folgt vorgenommen werden:

1. Drehzahl 33 1/3 U/min am Gerät einstellen und Tonhöhenabstimmung-Drehknopf (2) in die Mitte des Nullbereiches drehen.
2. Mit passendem Schraubendreher Regelschraube (1) drehen, bis die Strichstellung der Stroboskopscheibe stehen bleibt.

When the cue control is in position  and the operating switch turned to "start", the tonearm moves to the setdown position over the record. Movement of the lever lowers the tonearm to any desired point on the record.

Pitch control

Each of the two standard speeds (33 1/3 and 45 rpm) can be varied about 6% (about a semitone) with the pitch control. This permits adjusting the pitch and tempo of recorded music. Pitch is varied by using the pitch control knob (2).


The speed can be checked with the stroboscopic disc on the turntable platter. When the disc is illuminated by a light powered from alternating household current, the ring of lines corresponding to the chosen speed will appear to stand still when the turntable is rotating at the correct speed.


Calibration of Pitch Control

In setting up your player for the first time or after it has been shipped, the pitch control should be adjusted.

Pitch control is correctly calibrated when with the platter speed set to exactly 33 1/3 rpm (line on stroboscopic disc appear to stand still) the marking on knob (2) is within the zero range of the scale (Fig. 19). Recalibration can, if necessary be carried out as follows:

1. Set the speed control at 33 1/3 and the pitch control knob (2) to the middle of the zero area.
2. Using a normal screw driver turn adjustment screw (1) until the stroboscopic disc markings remain stationary, if the markings

Een lichte pressie exercisee sur le levier de commande entraîne la descente du bras. La hauteur de la pointe de lecture au-dessus du disque lorsque le livre-bras est en position  peut varier de 0 à 6 mm en tournant la vis de réglage (7).

Le livre-bras est superposé à l'autosystème de mise en marche. Dans le cas où le livre-bras est dans la position  et le démarrage automatique, en tournant la manivelle de commande sur «start» on fait plier le bras dans la position de descente. La descente peut aussi être à l'initiative quel moment si l'on exerce une légère pression sur le levier de commande.

Réglage de la hauteur du son (pitch control)

Chaque des deux vitesses normalisées 33 1/3 et 45 tours/m peut être modifiée d'environ 5% (1/2 ton) par le réglage de la hauteur du son (2). Ainsi, on peut faire varier individuellement le tempo et la hauteur du son de la reproduction. Le réglage s'effectue par le bouton «pitch» (2).


La vitesse réglée peut être contrôlée par le disque stroboscopique (voir avec l'appareil). À cet effet, poser ce disque sur le plateau en rotation. En l'éclairant avec une lampe branchée sur le secteur alternatif, malgré la rotation, la division semble être immobile, lorsque le plateau tourne à la vitesse nominale.

Étalonnage du réglage de la hauteur du son

Avant la première mise en service ou après un transport de l'appareil, il est conseillé de vérifier le réglage de la hauteur du son. Le réglage de la hauteur du son est étalonné correctement, si la vitesse 45 1/3 tours/m étant réglée exactement (les marques du disque stroboscopique restent immobiles), les marques sur le bouton de réglage (2) sont à la plage zéro de la graduation (fig. 10). Au besoin, un réétalonnage peut être effectué comme suit:

1. Régler la vitesse 33 1/3 tours/m sur l'appareil et appuyer le bouton de réglage (2) de la hauteur du son au milieu de la plage zéro.

En trois jours de l'élaboration doit de tourner aussi ou de plus rapides. De haute van de raad boven de plaat, bij de l'afwijking in de leestelling is in te stellen met de schijf (7) over een bereik van 0 — 6 mm.

De toernummer kan los van de startautomatie gebruikt worden. Bij stand  en automatische start, door de stuurtouw op «start» te drukken zwerft de toernummer naar de openpositie. Op het gewenste ogenblik kan men de arm laten zakken door aantikken van de starttoets.

Toernummerregeling (pitch control)

Elk van de twee toernummers 33 1/3 en 45 kunnen met deze regling 5 % veranderd worden (1/2 toon). Toernummer en tempo van de weergave laten zich hiermee individueel regelen. De instelling geschiedt d.m.v. de knop «Pitch» (2). De toernummerinstelling is te controleren met de bijgeleverde stroboscoopplaat. Deze schijf wordt op het plateau gelegd. Beschietten door kunvlucht, schijnt de cirkelvormige teekindeling stil te staan als het juiste toernummer ingesteld is.

Hetijken van de toernummerregeling

Voor de eerste ingebruikname of na vervoer van het apparaat wordt aanpakende de instelling van de toernummerregeling te controleren. Deze is juist wanneer bij exact ingesteld toernummer van 33 1/3 (de streepmarkering van de stroboscoop blijft scherp) de streepmarkering op de draaiflip (2) zich binnen het nulbereik van de schaal bevindt (fig. 10).

Een na-ijking kan als volgt gebeuren:

1. Toernummer 33 1/3 op het apparaat instellen en toernummeraantekening (2) in het midden van het nulbereik plaatsen.

La palanca de mando del dispositivo de elevación/descenso del brazo tiene dos posiciones.


Selección


El brazo fonocaptor no está poseído en el disco

toque

El brazo fonocaptor se ha poseído en el disco

Al accionar ligeramente la palanca de mando se inicia el giro.

La altura de la aguja por encima del disco, al estar el dispositivo de elevación/descenso en posición , se puede graduar dentro del margen de 0 hasta 6 mm por medio de girar el tornillo de ajuste (7).

El dispositivo de elevación/descenso del brazo se impone a la automática de arranque. Al estar este dispositivo en posición  y habiendo arrancado automáticamente, el brazo gira, por medio de traher la sola de mando a la posición «Start», a la posición respectiva correspondiente en el disco. Este último paso se inicia al momento deseado por ligeros accionamiento de la palanca de mando.

Control de altura tonal

(pitch control)


Cada uno de los regímenes normalizados 33 1/3 y 45 rpm puede alterarse por medio del control de altura tonal en aprox. un 5 % (1/2 tono). La tonalidad y el ritmo de la reproducción pueden regularse así individualmente. El ajuste se efectúa con el botón generico «pitch» (2).

El número de revoluciones ajustado puede controlarse con el disco estroboscópico adjunto. Para ello, colocar el disco estroboscópico sobre el platillo en rotación. Si se ilumina este con una fuente de luz alimentada con corriente alterna parecerá que la graduación circular del número de revoluciones desdoblada estacionaria, a pesar de la rotación del disco, siempre a condición que el número de revoluciones del platillo coincida con el número de revoluciones rotatorio.

Contrastado del control de altura tonal

Antes de la primera puesta en servicio o después del transporte del aparato se recomienda verificar el control de altura tonal. El control de altura tonal está contrastado correctamente si al estar girando el platillo a exactamente 33 1/3 rpm la graduación del disco estroboscópico queda detenida, la

Don l'attu beröringen av styrspeket inleder rotationsrörelsen. Styrans höjd över skivan med tonarmen flyttas i läget  gläntat utmanera genom vridning av ställskruvan (7) inom området 0 till 6 mm.

Tonarmens lyften är överordnad startautomatiken. Med tonarmens lyften i läge  och automatiskt start pågår tonarmen till plattinringposition genom vridning av styrmanövern till «start». Vid önskad höjdpunkt kan nedskjutningen uppgå genom en lätt beröring på styrspeket.

Tonhöjdskontroll (pitch control)

Vart och ett av de två normerarterna 33 1/3 och 45 v/min kan förändras med tonhöjdsinställningen (2) på 5 % (1/2 ton). Tonhöj och tempo kan därmed regleras individuellt. Inställningen uppgås med vridknappen «pitch».

Den inställda vartalen är kontrollerbar med den bifogade stroboskoplådan. Denna läggs på den roterande skivstållflaten.

Användar. I växelströmsnätet verkar den kretsformiga sträckindelingen av det dräskade varvtalet att stå stilla trots roterande skiva, om skivstållflaten varvtalet överensstämmer med det riktiga.

Jästering av tonhöjdsinställningen

Före den första användningen eller efter en transport av apparaten rekommenderas att pröva tonhöjdsinställningens inställning. Tonhöjdsinställningen är riktig justerad när vid exakt inställt skivspelarvarv 33 1/3 v/min (trekantsmarkeringen på den pålagda stroboskopen) blir stillastående markeringen vid vridknappen befinner sig inom skivans nollmarkering (fig. 10). En efterjustering kan om det är nödvändigt göras enligt följande:

1. Varvtalet 33 1/3 inställas på apparaten och tonhöjdsinställningsvridknappen i mitten av nollmarkert värlas.



Fig. 21




Fig. 22

Strichmarkierung läuft entgegen dem Uhrzeigersinn, Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen. Strichmarkierung läuft im Uhrzeigersinn, Einstellschraube entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

run counterclockwise turn adjustment screw clockwise. If the markings run clockwise turn adjustment screw counterclockwise.

Netzfrequenz 50 oder 60 Hz

Die Umrüstung auf eine andere Netzfrequenz erfolgt durch Austausch der Antriebsrolle. Hierfür ist der Plattenteller abzunehmen.

Die Antriebsrolle läßt sich nach Lösen der Schraube von der Motorwelle abheben.

Achtung! Antriebsrolle sorgfältig behandeln! Verborgene Antriebsrolle verursacht Rumpelgeräusche.

Teilenummern für Antriebsrollen:

50 Hz: Art.-Nr. 232 896

60 Hz: Art.-Nr. 232 897

50 or 60 Hz line frequency

Conversion to a different power line frequency is accomplished by changing the motor drive pulley and resetting the stroboscope. To do this, the platter must be removed.

The motor pulley can be pulled off after loosening its set screw.

Caution! Handle the pulley carefully. A damaged pulley causes rumble.

Part numbers for motor pulleys:

50 Hz, Part no. 232 896

60 Hz, Part no. 232 897

Abnehmen des Plattentellers

Der Plattenteller wird durch einen Federling gesichert, der in einer Nut am Plattenteller-Lagerrohr sitzt. Zum Abnehmen des Plattentellers kann die Federlingsicherung unter Zuhilfenahme eines Schraubenziehers entfernt werden.

Wichtig!

Bitte achten Sie darauf, daß beim Abnehmen und Aufsetzen des Plattentellers, zur Verhinderung von Schall (Tonhöhenabweichungen), die Laufflächen des Plattentellers (Innenrand, der Antriebsrolle und des Tonrades) nicht mit den Fingern berührt werden.

Removing the platter

The platter is secured by a C-ling seated in a notch on the platter shaft. Use a screwdriver to remove the C-ling, then lift off the platter.

Important: When handling the platter avoid touching the inner surfaces with your fingers as skin oils can cause slippage (and resulting pitch deviation) between the idler wheel and the driving rim of the platter.

Justierung des Tonarmaufsetzpunktes

Beim Betätigen der Starttaste (18) senkt sich die Abtastnadel selbsttätig in die Einstufritze der Schallplatte. Setzt z.B. bei einem nachträglich montierten Tonabnehmer-System der Abtastnadel zu weit innen oder außerhalb der Schallplatte auf, stellen Sie die Drehrate für die Plattenteller-Drehzahl-Einstellung (14) auf "45".

Adjustment of tonearm indexing

When the operating switch is moved to "start", the stylus descends automatically and set down on the lead-in groove of the record. If the stylus of another cartridge, installed later, set down too far inside or outside the lead-in groove, adjustment can be made as follows:

2. Avec un tourne-vis approprié, tourner la vis de réglage (1) jusqu'à ce que les marques du stroboscope restent immobiles: si les marques se déplacent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les marques se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Frequência sector 50 ou 60 Hz

La commutation sur une autre fréquence effectuée par remplacement du galet d'entraînement et par modification du stroboscope.

Pour cela, le plateau doit être retiré. Le galet d'entraînement peut être retiré lorsqu'on a dévissé la vis de l'arbre du moteur.

Attention! Manipuler le galet d'entraînement avec précaution! Des galets tordus produisent des rayonnements.

Références des galets d'entraînement:

50 Hz, réf. 232 896

60 Hz, réf. 232 897

Démontage du plateau

Le plateau est maintenu par un clip annulaire placé dans une rainure sur l'axe du plateau. Glissez ce clip à l'aide d'un tourne-vis.

Important:

Lors d'un éventuel démontage du plateau, ne jamais toucher la bordure intérieure du plateau-ci, ni les surfaces de friction de la poignée d'entraînement et du galet d'entraînement, afin d'éviter la formation de plaquages lors de la reproduction.

Ajustage du point de descente du bras de lecture

Lorsqu'on actionne la touche de commande (15), la pointe de lecture descend automatiquement dans le sillon d'entrée du disque. Si, après un changement de cellule, la pointe

2. Met een passende schroevendraaier instelschroef (1) draaien tot de streepmarkering van de stroboscoop blijft staan: Streepmarkering loopt naar links, instelschroef naar rechts draaien. Streepmarkering loopt naar rechts, instelschroef naar links draaien.

Närfrekvens 50 of 60 Hz

Het cirkelskalen op een andere netfrequentie kan gebeuren door uitwisseling van de motorpeil en het omstellen van de stroboscoop. Hiervoor moet het plateau worden verwijderd. De motorpeil lost zich na het losdraaien van de schroef van de motoras verwijderen.

Attentie! Aandrijfwielt voorzichtig behandelen. Een verbogen aandrijf wiel veroorzaakt ruis.

Orderen, voor aandrijfwielen:

50 Hz: art. nr. 232 896

60 Hz: art. nr. 232 897

Verwijderen van het plateau

Het plateau wordt door een ring van vaststaal die in een gleuf van de platenas past gebonden. Om het plateau af te nemen moet deze borg-ring met behulp van een schroevendraaier worden verwijderd.

Belangrijk:

Bij het afnemen en weer aanbrengen van het plateau het loopvlak van het plateau (binnenkant van de platenas) en de motorpeil en het aandrijf wiel niet met de vingers aanraken.

Instellen van het juiste opzetpunt van de Toonarm

Bij het bedienen van de stuursleutel (15) zal de naald in de ingekoppeld van de grammofoonplaat. Het kan voorkomen dat

marcas del botón giratorio (2) quede dentro del margen cero de la escala.

El reconstruido puede efectuarse en caso necesario como sigue:

1. Ajustar el número del 33 1/3 rpm en el aparato y girar el botón de control de altura total (2) al punto medio del margen cero.

2. Girar con un destornillador de calidad el tornillo de regulación (1) hasta que la graduación del disco estroboscópico quede detenida. Si la graduación del disco marcha en sentido contrario al de las manecillas del reloj, girar el tornillo de contrastado en el sentido de las manecillas del reloj. Si la graduación marcha en sentido de las manecillas del reloj, girar el tornillo de contrastado en sentido inverso al de las manecillas.

Frecuencia en la red 50 ó 60 Hz

La adaptación a una frecuencia de red distinta se consigue por medio de reemplazar el rodillo impulsor. Para eso se deberá quitar el platillo giradiscos.

El rodillo impulsor puede quitarse del árbol motoriz después de haber soltado el tornillo.

Atención: Tostar el rodillo impulsor con cuidado. Rodillos torcidos causarán ruidos.

Números de pedido para rodillos impulsores:
50 Hz, Art. No. 232 896
60 Hz, Art. No. 232 897

Quitar el platillo giradiscos

El platillo giradiscos está asegurado con un anillo elástico de seguridad, asentado en una ranura del tubo de cojinete del platillo. Para quitar el platillo puede quitarse dicho anillo segurando empleando un destornillador.

Importante: Por favor, tenga en cuenta que al quitar y colocar el platillo giradiscos no deben tocarse jamás las superficies de contacto del platillo (borde interior), del rodillo impulsor y de la rueda matriz con los dedos para evitar resbalamientos (lesiones) de la altura de sonido.

Ajuste del punto de descenso del brazo

Al accionar la tecla de mando (15), la aguja desciende automáticamente en el surco de entrada del disco. Si por ejemplo la aguja de

2. Vrid regleringskruven med passande skruvmejsel tills stroboskopringen på stroboskopskivan blir stillande. Om streckmarkeringen löper moturs, vrid justeringskruven medurs. Om streckmarkeringen löper medurs, vrid justeringskruven moturs.

Närfrekvens 50 eller 60 Hz

Omställningen till ett annat nätfrekvens uppnås genom utbyte av drivrullen. Här för tas skivtårnen av.

Drivrullen lyfts av motoraxeln efter att skruven har lossats.

Viktigt! Behandla drivrullen varsamt. Både drivrullen och skivorna skrammelsjudd. Beställningsnummer för drivrullen:
50 Hz, Art. nr. 232 896
60 Hz, Art. nr. 232 897

Skivtårnens avtagande

Skivtårnen kan åtkomst genom en fjäddering som sitter i ett spår på skivtårnsbågarna. För avtagandet av skivtårnen kan skivtårnsbågningen tas bort med hjälp av en skruvmejsel.

Viktigt! Se till så att vid avtagning och påsättning av skivtårnen för fjädderändan av glapp (förhöjningsanordning) inte med fingrarna berör skivtårnsbågen (lyfta linjen bort), drivrullen och drivhjulen.

Justering av tonarmspålningspunkt

Gör en att vrida på styrtangenten (15) så på uppåttått i skivans införingspår. Sätt L. etc. vid en efteråt monterat tonarmspålnings-system stiftat för långa in efter en på skivan, ställ tangenten för vinställinställning på "45".



Fig. 23



Fig. 24




Fig. 25

Dadurch wird die sonst verdeckte Justierschraube (13) sichtbar. Dann legen Sie eine 17 cm Schallplatte auf und starten das Gerät. Wenn der Abtaststift zu weit innen auf der Schallplatte aufliegt, drehen Sie die Justierschraube nach links, setzt die Nadel zu weit außen auf, entsprechend nach rechts.

Anschluß der Programmquellen

Zum Anschluß von Tuner, Tonbandgerät und sonstiger Tonfrequenzquellen sind an der Rückseite des Gerätes zwei Normbuchsen (DIN 41 524) angeordnet. Die Umschaltung auf den jeweiligen Eingang erfolgt mit dem Eingangswahlswitch.

TUNER

Tuner (Rundfunkempfangsteil ohne Endröhren und Lautsprecher) werden an der Eingangsbusche TUNER angeschlossen. Besonders empfehlenswert ist der Anschluß der Dual Stereo-Tuner, die sich nicht nur technisch, sondern auch optisch mit Ihrer Heim-Stereo-Anlage zu einer modernen, formgestalteten Einheit zusammenfügen lassen.

Der Dual Stereo-Tuner liegt das Verbindungskabel zum Anschluß an Ihre Heim-Stereo-Anlage bei. Zusätzliche Kabel werden nicht benötigt.

TAPE

Diese Buchse steht für den Anschluß von monauralen und Stereo-Tonbandgeräten unter Verwendung der normalerweise beim Zubehör des Tonbandgerätes befindlichen Tonleitung zur Verfügung. Die als Sonderzubehör lieferbare 2 x 2-adrige Tonleitung, Bestell-Nr. 226 816, ist im Fachhandel erhältlich.

Für die Wiedergabe von bespielten Tonbändern ist der Eingangswahlswitch in Stellung TAPE zu bringen. Von allen angeschlossenen Programmquellen (Tuner, Automatikspieler) können ohne Änderung der Kabelverbindungen Tonbandaufnahmen gemacht werden.

Move the speed selector (14) to "MR". This makes the adjustment screw (13) visible. Then place a "17" (17 cm) record on the platter and start your unit. If the stylus tip sits down too far inside the lead-in groove, turn the adjustment screw to the left. If it sits down too far outside the lead-in groove turn in accordingly to the right.

Connecting signal sources

Two standard jacks (DIN 41 524) are provided for connecting tuner, tape recorder, and similar signal sources. The desired input is selected by the input selector switch.

TUNER

A tuner (receiver less output stage and loudspeaker) may be connected to this input.

Connection of a Dual Stereo-Tuner is particularly recommended as it can be combined with your home stereo system not only technically but also visually to form a modern, elegant unit.

A connection cable is included with each Dual stereo tuner so it can be connected to your home stereo music system. An additional cable is not required.

TAPE

This jack is provided for the connection of monaural and stereo tape units. To play back pre-recorded tapes, the input selector switch of the unit should be placed in the "TAPE" position.

Recordings of any signal (Phono, Tuner, etc.) connected to this unit can be made without re-connecting any cables.

In regard to the audio cable, part no. 226 816, this special accessory can be obtained from your local dealer.

descend trop loin à l'intérieur ou à l'extérieur du disque, amener le bouton de réglage de la vitesse du plateau (14) sur «45». La vis de réglage (13) normalement cachée devient alors visible. Placer un disque 17 cm et mettez l'appareil en marche. Si le pointe descend trop à l'intérieur du disque, tournez la vis de réglage vers la gauche, et si elle descend trop loin à l'extérieur, tournez la vis à droite.

Branchement des sources de programme

2 prises normales (DIN 41 524) sont prévues à l'arrière de l'appareil pour le raccordement de tuner, magnétophone, etc. La sélection de ces entrées s'obtient par le sélecteur d'entrée.

TUNER

Un tuner (récepteur radio sans amplificateur IF) ne haut-parleurail se branche sur cette entrée (TUNER).

Nous recommandons particulièrement de brancher un tuner stéréo Dual. Aux tuners stéréo Dual, le câble de liaison, destiné au branchement à votre chaîne compacte, est ajouté comme équipement standard. Vous n'avez pas besoin de câbles supplémentaires.

Magnétophone (TAPE)

On raccorde à cette entrée les magnétophones mono et stéréo au moyen du câble de liaison joint normalement à chaque magnétophone. Le câble de liaison à 2 x 2 conducteurs, livré comme accessoire spécial sous la référence 226 816, est vendu dans le commerce spécialisé.

Pour la reproduction de bandes enregistrées, on amène le commutateur d'entrée de l'appareil en position TAPE.

bijv. nadat een ander toonstelsel is gemonteerd, de naald te ver binnen of buiten de inloopgreep komt. In dat geval de draaitoets (14) op "45" plaatsen waarna naast de toonarm van de afregelschroef (13) zichtbaar wordt.

Vervolgens legt u een 17 cm plaat op het plateau en start het apparaat d.m.v. de starttoets. Wanneer de naald tever naar binnen op de plaat komt draait u de inloopschroef een weinig naar links, indien te veel naar buiten, iets naar rechts draaien.

Aansluiting van de programmebronnen

Voor aansluiting van een tuner, bandrecorder en andere laag frequent signaalbronnen, zijn aan de achterzijde van het apparaat twee norm aansluitbusen (DIN 41 524) aangebracht.

De omschakeling op de desbetreffende ingang, gebeurt met de ingangskwaaischakelaar.

Tuner

Tuners (radio-ontvangstgedeelte zonder eindtrappen en luidspreekers) worden aan de ingangsbussen TUNER aangesloten. De Dual stereotuners, die niet alleen technisch maar ook optisch de beste mogelijkheden bieden voor een modern en ook vormgeving verantwoord fraai geheel worden hiervoor bijzonder aanbevolen.

De Dual stereo-tuners zijn voorzien van een aansluitkabel voor de verbinding met uw stereo-combi. Er zijn geen verdere aansluitingen nodig.

TAPE

Deze ingang biedt de mogelijkheid voor de aansluiting van mono- en stereo bandrecorders, met gebruikmaking van het bij de recorder behorende verbindingssnoer. Deze zogenaamde dubbelkabel is eventueel te verkrijgen onder Dual bestelnummer 226 816.

un sistema fonocaptor montado posteriormente descenderá en un punto demasiado interior del disco, coloque '45', la teca giratoria para ajustar el número de revoluciones del platillo giratorio (14) en "45".

De esta forma se pone visible el tornillo de regulación (13), normalmente invisible. Luego '45', le coloca un disco de 17 cm y pone el tocadiscos en funcionamiento. Si la aguja desciende demasiado para adentro, gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda, si desciende demasiado para afuera, correspondientemente hacia la derecha.

Conexión de otras fuentes de programa

Para conectar sintonizadores, magnetófonos y otras fuentes de audiofrecuencia, se han dispuesto en el dorso del aparato dos hembrillas normalizadas (DIN 41 524). Con el conmutador selector de entradas se puede seleccionar la entrada correspondiente.

TUNER (Sintonizador)

El "Tuner" (Radioreceptor sin paso final y sinwoo = Sintonizador) se conecta en la hembrilla de entrada TUNER. Se recomienda especialmente emplear los sintonizadores estereofónicos Dual que, al ser accoplados con su instalación estereofónica para el hogar, resultarán en una unidad no solamente perfecta en sentido técnico, sino que también desde el punto de vista óptico, es una de aspecto moderno y formas agradables.

Los sintonizadores estereofónicos Dual vienen acompañados del cable de conexión para establecer la unión con su instalación estereofónica. '45' no necesita de cables adicionales.

TAPE

Esta hembrilla sirve para conectar aparatos magnetofónicos monoaurales y estereofónicos empleando el cable de conexión que generalmente acompaña dicho magnetofono como accesorio.

El cable de 2 x 2 almas, suministrable como accesorio especial, No. de pedido 226 816, puede obtenerse en el comercio del disco. Para la reproducción de cintas magnetofónicas grabadas, el conmutador selector de entrada

Därför om nål den annars sjöda justerings-skruven synlig. Sedan lägger Ni på en 17 cm skiva och startar anläggningen. När pick-uppen är på rätt för långt in på skivan vrids Ni justeringskruvan åt vänster, eller Ni rullen för långt ut, motsvarande till höger.

Programkällornas anslutning

Till anslutning från tuner, bandspelare och andra hörfrekvenskällor finns det på apparatens baksida två normalkontakter (DIN 41 524). Omkopplingen till respektive ingång uppnås ingångskvasschaklaren.

TUNER

Tuner (radiomottagande) utan slutsteg och högtalare ansluts till ingångskontakten TUNER. Särskilt rekommenderat är anslutning till Dual stereo-tuner, som inte bara tekniskt utan även optiskt kan sammanfogas med Er hinstereoförbindning till en modern designad enhet. Till Dual stereo-tuner tillågs förbindelskablar för anslutning till Er hinstereoförbindning. Extrasabel ska inte behövas.

TAPE

Denna kontakt står till förfogande för anslutningar från mono- och stereo-bandspelare och kan användas av de oftast som bärare av dubbelkabel för tillgängliga bandgarn. Den som specialtillbehör levereras 2 x 2 = tvåledadningen har beställningsnummer 226 816 och är tillgänglig i bokhandeln. För återgivning av spelade band skall ingångskvasskopplingen vägas i läge TAPE.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das jeweils nach Drehen des Eingangswechschlers eingestellte Programm steht immer an der Tonbandkassette zur Verfügung und kann somit gleichzeitig mit der Wiedergabe ohne weiteres auch auf Band aufgenommen werden. Die Tonbandaufnahmen sind dabei unabhängig von der Stellung des Lautstärke-reglers und der Klangregler. Die Aufnahme- und Aussteuerungskontrolle ist nach den Angaben der Bedienungsanleitung des Tonbandgerätes vorzunehmen.

The program chosen by the input selector switch is also fed to the tape recorder jack and can be recorded without interfering with normal listening. The recorder take-off is independent of loudness and tone control settings. Recorder should be connected according to the manufacturer's instructions.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Kopfhöreranschluß

Die rechts auf der Frontseite des Gerätes angeordnete Buchse PHONES (100) dient dem Anschluß von Kopf- und Ohrhörern mit 1/8 inch-Koaxialsteckern. Verwendet werden können alle modernen Nieder- und Hoch-ohmigen Hörsysteme. Mit dem Anschluß eines Kopfhörers werden die Lautsprecher automatisch abgeschaltet. Besonders zu empfehlen sind die Dual Hi-Fi-Stereo-Kopfhörer, anschlußfertig mit 2,5 m Zuleitung und Koaxialstecker, die neben hervorragenden Wiedergabeeigenschaften auch eine überzeugende Demonstration des Stereo-Effektes gewährleisten. Die Kopfhörer sind als Sonderzubehör über den Fachhandel lieferbar.

Headphone connection

The PHONES jack, located on the right side of the front panel of the unit, next to the operating knobs, is for the use with headphones having standard 1/8" stereo plugs. All modern low and high impedance phones can be used. When connecting the headphones the loudspeakers will be disconnected automatically. Especially recommended are the Dual high fidelity stereo headphones completely equipped with a 2.5 meter cable and stereo plug. In addition to their excellent qualities of reproduction, they provide stereo effects to the full. The headphones are available from dealers as special accessories.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Service

Alle Schmierstellen am Plattenspieler sind ausreichend mit Öl versorgt. Damit wird unter normalen Bedingungen Ihr Gerät jahrelang einwandfrei arbeiten. Versuchen Sie an keiner Stelle selbst nachzuölen. Sollte Ihr Gerät jemals eine Wartung brauchen, bringen Sie es bitte entweder zu Ihrem Fachhändler oder fragen Sie diesen nach der Adresse der nächsten autorisierten Dual Kundendienstwerkstatt. Bitte achten Sie darauf, daß nur Original Dual Ersatzteile verwendet werden. Sorgen Sie bei einem eventuellen Versand des Gerätes für eine einwandfreie Verpackung, möglichst unter Verwendung der Original-Verpackung.

Service

All lubrication points are adequately supplied with oil prior to delivery to the customer. Under normal conditions, your Dual should function properly for many years. Do not oil any part of your Dual yourself. Should your player ever require service, please take it to your Dual dealer, or ask him for the address of the nearest authorized Dual service station. Please make sure that only original Dual replacement parts are used.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

Das Original Dual ist ein Produkt aus Deutschland. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird. Es ist ein Produkt der Dual Corporation, das in Deutschland hergestellt wird.

L'ennegement de toutes les sources sonores branchées à l'appareil (tourne-disques, tuner, radio, etc.) se fait sans rien changer à la façon amplificateur-magnétophone. Le programme choisi par la rotation du commutateur d'entrée est toujours disponible à la double magnétophone et peut ainsi être directement enregistré.

Les potentiomètres de réglage de puissance et de tonalité de l'amplificateur n'ont aucune action sur l'enregistrement. Le réglage de niveau s'effectue normalement sur la magnétophone suivant les indications de la notice d'emploi.

Prise pour casque d'écoute

La prise PHONES (100) placée sur le devant de l'appareil sert au branchement d'écouteurs avec fiches coaxiales de 1/4". On peut utiliser tous les écouteurs modernes à haute ou à basse impédance.

En branchant les écouteurs, les haut-parleurs sont coupés automatiquement. Nous recommandons les casques stéréo Dual DK 210 et Dual DK 710, livrés prêts à fonctionner avec câble de 2,5 mètres et fiches coaxiales. Ils possèdent d'excellentes qualités de reproduction et permettent une démonstration convaincante de l'effet stéréophonique.

Les écouteurs sont vendus dans le commerce spécial tel comme accessoires spéciaux.

Service après-vente

L'appareil est suffisamment tutulé pour assurer un service normal pendant des années. Messervy jure dégrader vous-même l'appareil, des lubrifiants spéciaux seront être utilisés. Si votre tourne-disques nécessite un entretien, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente autorisé Dual le plus proche. Veillez à ce que l'on utilise toujours des pièces d'origine Dual, donnant toutes les garanties. En cas d'envoi, utiliser toujours l'emballage d'origine.

Voor weergave van (hoor) gekoelde banden wordt de kouschekelaar in de stand TAPE gebracht. Van alle aangesloten Programmbronnen (tuner, platen-speler) kunnen zonder meer bandopnamen worden gemaakt. Het signaal, dat afkomstig is van de mond van de kouschekelaar, is ingesteld staat direct ter beschikking en kan daarmee tegelijk met de weergave voor het maken van een bandopname worden gebruikt.

Hoofdtelefoon aansluiting

De op de voorzijde van uw apparaat geplaatste ingang PHONES (100) is voor aansluiting van een hoofd-of oortelefoon met 1/4 inch coaxialestekker. Alle moderne hoog- en laagtonige telefoons kunnen worden aangesloten. Met het aansluiten van een hoofdtelefoon worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld. Aan te bevelen zijn de hoofdtelefoons Dual DK 210 en Dual DK 710, compleet met 2,5 meter snoer en een coaxialestekker, welke naast uitzonderlijke weergave eigenschappen ook nog ruisen voor een overtuigende demonstratie van het stereo-effect. De hoofdtelefoons zijn als accessoires los verkrijgbaar in de vakhandel.

Service

Alle aanspunten zijn van voldoende type voorzien. Onder normale condities zal het apparaat hiermee jarenlang zonder problemen functioneren. Probleem u beslist niet zelf te maken.

Mocht u t.t.t. toch een onderhoudsbeurt nodig zijn, brengt u het apparaat dan bij uw vakhandelaar of bij de importeur. Zorg bij verzenden en ook wanneer u het apparaat zelf afgeeft voor een goede (bij voorkeur de originele) verpakking.

será puesto en posición TAPE (= Cinta). Sin afijar la con pñón por cable se pueden efectuar grabaciones en cintas de todas las fuentes de programas conectadas (sintonizadores, sintonizadores automáticos). El programa seleccionado correspondientemente por giro del conmutador selector de entrada estará siempre a disposición en la herencia TAPE pudiendo emplearse entonces para la grabación en cinta, simultáneamente con la reproducción. Las grabaciones en cinta serán en todo caso completamente independientes de la posición de los controles de volumen y tonalidad. El ajuste de los controles de nivel y grabación en el magnetófono se efectuará de acuerdo a las instrucciones de este aparato.

Conexión de auriculares

La herencia dispuesta a la derecha del lado frontal del aparato PHONES (100) sirve para conectar auriculares con clavijas coaxiales de 1/4 de pulgada. Se podrán emplear todos los sistemas auriculares modernos de bajo y alto ohmaje.

Al conectar el auricular se desconectan automáticamente los altavoces.

Se recomienda ante todo el empleo de los auriculares de alta fidelidad Dual, listos para conectar, con 2,5 m de cable y clavija coaxial, los cuales garantizan, aparte de cualidades reproductoras sobresalientes, una demostración convincente del efecto estereofónico. Los auriculares se hallan disponibles en el comercio del ramo como accesorio especial.

Servicio

Todos los puntos de lubricación están convenientemente dotados de aceite. Con ello, su aparato funcionará impecablemente por muchos años bajo circunstancias normales de servicio. No pague Vd. dinero de aceite en ninguno de estos sitios. Si su telefonista le hace necesario algún otro de entretenimiento, hable por favor ya sea a su suministrador especializado o prepárese por la dirección del taller autorizado Dual más próximo. Por favor preste atención que solamente se empleen piezas de repuestos originales Dual. Caso de tener que expedir su aparato, cuide que el embalaje sea impecable, en lo posible utilizando el embalaje original.

För alla anslutna programkällor (tuner, automatspelar) kan bandupptagningsgärns utan ändring i kabelförbindelsen. Det efter valning av ingångsvolymkontrollaren installera programmet står alltid till förfogande på bandspelarkontakten.

Cinta kan alltid samtidigt utan vidare tas upp på band. Bandupptagningarna är därvid oberoende av volymkontrollens och klängreglerings inställningar. Inspelning och avspelning-kontrollen skall göras efter anvisningarna i bandspelarens instruktionsbok.

Hörlursanslutning

De till höger på framsidan av apparaten anordnade kontaktarna PHONES tjäna som anslutning för hörlurar med 1/4 inch-coaxial-kontakter. Alla moderna låg- och höghörsel hörselapparater kan användas. Vid hörselanslutning kopplas högtalarna automatiskt ifrån. Särskilt rekommenderas Dual-HIFI-Stereohörlurar, anslutningsfärdiga med 2,5 m ledning och coaxialkontakt, som bredvid utmärkt återgivningsförmåga också presterar en övertygande demonstration av stereoeffekten. Hörlurar finns som extratillbehör att köpa i fackhandeln.

Service

Alla smörjställen i skivspelaren är väl försedda med olja. Därmed kommer Er apparat under normala omständigheter att arbeta utan problem. Först när tillfälle erbjuder sig att adressera i efterhand. Skulle Er apparat rådgång behöva reparera, ta den antingen till Er fackhandlare eller till någon av de adresser till närmaste Dual kundtjänstcentral. Ge akt på att bara Dual originalreservdelar användas. Bör vid en eventuell försändning av apparaten för en ordlig förpackning, möjligt genom att använda originalförpackningen.

Technische Daten

Plattenspieler	Automatischer Dual 1224
Tonabnehmersystem	stilles separates Chordans
Ausgangsfrequenz	10000 bis 40000 Hz, Koeffizient < 1 %
Musikleistung	3 x 6 Watt
Eingänge	Tuner 400 mV an 470 kOhm Tondioden 400 mV an 470 kOhm
Übertragungsbereich	gemessen bei mechanischer Mittel- leistung der Klangregler 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Klangregler	Bässe +12, -12 dB bei 100 Hz Höhen +12, -12 dB bei 10 kHz
Balanceorgel	Regelbereich ca. 40 dB
Leistungsregler	Mit abschaltbarer physiologische Regelkurve
Umgänge	4 Lautsprecherkanäle DIN 41 529 1 Coaxialkabel 1/4 inch für Kopfhörer für Ton- abnehmer Anschluss in der Eingangsbox
Leistungsdaten	ca. 30 VA
Netzspannungen	110, 130, 150, 220, 240 V
Ziehungen	110, 130, 150 V: 315 mA Netz 220, 240 V: 160 mA Netz
Bestückung	1 Integrierte Schaltung (IC) 2 Silikon-Transistoren 4 Silikon-Dioden 2 0,5 A-Schmelzsicherungen 0,5 A mit zur Abschaltung der Endstufen

Technische gegevens

Plattenspieler	Automatische platenplayer 1224
Pick-up-element	stille afzonderlijke toonafnamegegevens
Uitgangsfrequentie	gemeten over 40 kHz, versterkingsfactor < 1 %
Ingang	3 x 6 Watt
Versterker	400 mV over 470 kOhm 400 mV over 470 kOhm
Overbrengings- gebied	gemeten bij mechanische middelinstelling van de klingregler 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Klingregler	Lage toren +12, -12 dB bij 100 Hz Hoge toren +12, -12 dB bij 10 kHz
Balanceorgel	Regelbereik ca. 40 dB
Gebruikssterkte	Mit abschaltbarer physiologische regel- karakteristiek
Uitgangen	4 loutersprekkanalen DIN 41 529 1 coaxiale kabel 1/4 inch voor hoofdtelefoon, aan voor bestemmingsinstelling
Opvoeringsvermogen	ca. 30 VA
Netvoedingen	110, 130, 150, 220 en 240 Volt
Zekeringen	110, 130, 150 Volt: 315 mA 220, 240 Volt: 160 mA
Halfgeleiders	1 geïntegreerde schakeling (IC) 2 siliciumtransistoren 4 siliciumdioden 2 stroombeveiligingen 0,5 A om te voorkomen voor overspanning van de eindstappen

Technical Data

Turntable	Dual 1224 automatic turntable
Pick-up cartridge	see separate data sheet
Output power	approx. 6 W at 40 kHz, harmonic distortion < 1 %
Musical power	2 x 6 Watts
Inputs	Tuner 400 mV at 470 kOhm Tone 400 mV at 470 kOhm
Frequency Response	measured with tone controls in their mechanical position 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Tone controls	Bass +12, -12 dB at 100 Hz Trebble +12, -12 dB at 10 kHz
Balance control	Control range approx. 40 dB
Volume control	with/without DANCOP switch
Outputs	4 speaker (DIN 41 529) 1 can be (DIN 147) headphone
Power consumption	approx. 30 VA
Line Voltages	110, 130, 150, 220, 240 Volt
Fuses	110, 130, 150 Volt: 315 mA slow-blow 220, 240 Volt: 160 mA slow-blow
Components	1 IC 2 silicon transistors 4 silicon diodes 2 fuses 0,5 A semiconductor for protection of output stages

Datos técnicos

Turntable	Turntable automático Dual 1224
Sistema fonocaptor	véase hoja de datos separada
Potencia de salida	medida con 4 canales, coeficiente de distorsión no lineal < 1 % Potencia de música 2 x 6 vatios
Entradas	Entrada 400 mV con 470 kOhm Entrada 400 mV con 470 kOhm
Rango de transmisión	medida con posición mecánica media de los de control de tonalidad 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Control de tonalidad	Bases +12, -12 dB con 100 Hz Agudos +12, -12 dB con 10 kHz
Compensador	Medida de regulación aprox. 40 dB
Control de volumen	Con característico de regulación fisiológica desconectable
Salidas	4 parlantes para altavoces DIN 41 529 1 parlante para altavoz para auriculares, para conexión de magnetofono en la familia de amplificadores
Energía absorbida	aprox. 30 VA
Tensiones	110, 130, 150, 220, 240 V
Fusibles	110, 130, 150 V: 315 mA lento 220, 240 V: 160 mA lento
Equipamiento	1 Unidad de silicio integrada (IC) 2 Transistores de silicio 4 Diodos de silicio 2 Fusibles 0,5 A en series para asegurar los puntos finales

Caractéristiques techniques

Turntable	Platine automatique Dual 1224
Carète	voir fiche technique séparée
Puissance de sortie	mesurée sur 4 can., taux de distorsion < 1 %
Puissance musicale	2 x 6 W
Entrées	Tuner 400 mV (470 kOhm) Magnéto 400 mV (470 kOhm)
Bande passante	mesurée pour la position médiane des régulateurs de tonalité 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Régulateur de tonalité	Basses +12, -12 dB à 100 Hz Aigus +12, -12 dB à 10 kHz
Volume	Plage de réglage env. 40 dB
Régulateur de volume	avec correction physiologique pouvant être désactivée
Sorties	4 prises pour haut-parleurs DIN 41 529 1 prise coaxiale pour écouteurs 1/4"
	Reconnectant de magnéto à la prise d'entrée
Consommation	env. 30 VA
Tensions secteur	110, 130, 150, 220, 240 V
Fusibles	110, 130, 150 V: 315 mA lent 220, 240 V: 160 mA lent
Équipement	1 Circuit intégré (IC) 2 transistors au silicium 4 diodes de silicium 2 fusibles semi-lents 0,5 A pour la protec- tion des étages de sortie

Teknische data

Plattenspieler	Automatische platenplayer 1224
Tonabnehmersysteem	stille afzonderlijke toonafnamegegevens
Uitgangsfrequentie	gemeten over 40 kHz, distorsiefactor < 1 %
Musikvermogen	3 x 6 watt
Eingänge	400 mV over 470 kOhm Tondioden 400 mV over 470 kOhm
Overbrengings- gebied	gemeten met mechanische middelinstelling van de klingregler 20 Hz - 20 kHz ± 3 dB
Klingregler	Bas +12, -12 dB bij 100 Hz Diskant +12, -12 dB bij 10 kHz
Balanceorgel	Regelbereik ca. 40 dB
Gebruikssterkte	Mit abschaltbarer physiologische regelkarakteristik
Uitgangen	4 loutersprekkanalen DIN 41 529 1 coaxiale kabel 1/4 inch. für Kopfhörer, für Re- spektion des Magnetkopfes
Versterkingsvermogen	ca. 30 VA
Netvoedingen	110, 130, 150, 220, 240 V
Zekeringen	110, 130, 150 V: 315 mA 220, 240 V: 160 mA
Bestückung	1 integrierte Schaltung (IC) 2 Silikontransistoren 4 Silikon-Dioden 2 Stromsicherungen 0,5 A mit für Schutzschaltung